

Application for iPhone/iPod touch/iPad

Disklavier Controller

Guide de l'utilisateur

Disklavier Mark IV Series Disklavier E3 Disklavier Control Unit DKC-850

Introduction

Nous vous remercions d'avoir téléchargé Disklavier Controller! Cette fantastique application permet de piloter bon nombre des fonctions de base de votre Disklavier Mark IV, Disklavier E3 ou Disklavier Control Unit DKC-850. Veuillez lire ce guide avant d'utiliser votre nouvelle application.

Appareils compatibles (au 1er septembre 2010)

Cette application est compatible avec les produits Apple suivants (iOS 3.0 ou version ultérieure requise).

- iPhone
- · iPod touch
- iPad

Configuration requise

- Le micrologiciel de votre Disklavier doit être comme suit. Consultez le manuel d'utilisation de votre Disklavier et effectuez la mise à jour du micrologiciel.
 - Pour le Disklavier Mark IV : Version 4.00 ou ultérieure
 - Pour le Disklavier E3 : Version 3.00 ou ultérieure
 - Pour le Disklavier Control Unit DKC-850 : Version 3.10 ou ultérieure
- Votre iPhone/iPod touch/iPad doit être connecté au Disklavier via un routeur sans fil.



Table des matières

Chapitre 1 Prise en main

- 2 Structure des menus à l'écran
- 3 Lancement de l'application
- 4 Recherche d'un piano
- 5 Connexion à un piano
- 6 Saisie de votre code d'accès
- 7 Mise en veille (mode Standby) du Disklavier
- 8 Sortie du mode de veille

Chapitre 2 Lecture de morceaux

- 10 Choix d'un morceau
- 13 Fonctions en mode lecture

Chapitre 3 Lecture DisklavierRadio

- 16 Sélection d'une chaîne
- 18 Fonctions en mode lecture DisklavierRadio

Chapitre 4 Enregistrement de morceaux

- 20 Lancement de l'enregistrement
- 21 Arrêt de l'enregistrement
- 22 Intituler un morceau

Chapitre 5 Autres fonctions

- 24 Réglage de la balance de volume des sources
- 25 Transposition de morceaux
- 26 Changer le tempo du morceau
- 27 Coupure de parties
- 28 Utilisation de raccourcis

Chapitre 6 Informations connexes

- 30 Remarques sur le réglage du code d'accès
- 31 Dépannage
- 32 Marques de fabrique et droits d'auteur

Prise en main

Structure des menus à l'écran

Voici une représentation approximative des menus à l'écran.



* Cet écran s'affiche quand vous vous connectez à un piano pour lequel un code d'accès a été défini.

Lancement de l'application

Touchez l'icône de l'application.



L'écran d'accueil s'affiche.



Si vous vous êtes déjà connecté à un piano :

L'application se connecte automatiquement à ce piano.

Utilisation pendant la lecture (page 13)

Si vous vous connectez à un piano pour la première fois :

L'application recherche un piano.

Recherche d'un piano (page 4)

Recherche d'un piano

La première chose à faire si c'est la première fois que vous vous connectez à un piano, c'est trouver le piano souhaité.



Touchez [Piano Search].

Quand la recherche est terminée, sélectionnez le piano auquel vous voulez vous connecter.

Connexion à un piano (page 5)

Connexion à un piano

L'application affiche la liste des pianos détectés. Sélectionnez dans cette liste le piano auquel vous voulez vous connecter.

iPod	†	14:57	-	
	di	sklavier	7	
ſ		More		
		Piano Search		
		Searching		
	Disklavier Mar DKV220069	kIV	•	 Liste des pianos
	DKV4D0011			
	Disklavier E3 DKV4D0001			
	Disklavier E3 DKV4D02BB			— [Demo Mode]*
	Disklavier E3 DKV4D0100			permet de décour
4		Demo Mode		l'application Diskl piano n'a été déte
		井	···	
	Select	Balance	wore	

Touchez le piano auquel vous voulez vous connecter.

Mode]*

e mode de démonstration – ce mode de découvrir le fonctionnement de ation Disklavier Controller (même si aucun 'a été détecté).

* Le fonctionnement en mode de démonstration est identique à celui observé lors d'une connexion au Disklavier Mark IV.

À la fin de la démo, identifiez-vous avec votre code d'accès si l'application vous le demande.

Saisie de votre code d'accès (page 6) Réglage du code d'accès (page 30)

Sinon, démarrez la lecture de morceaux. Fonctionnement pendant la lecture (page 13)

Saisie de votre code d'accès

Une fois la connexion établie, procédez à l'identification en saisissant votre code d'accès à 4 chiffres.

Saisissez le code d'accès défini sur le Disklavier.



Tapez les 4 chiffres de votre code d'accès et touchez [OK].

Mise en veille (mode Standby) du Disklavier

Touchez [More] dans la barre des outils, puis [Standby] sur l'ecran More qui s'affiche.



Pour réactiver le Disklavier... Sortie du mode de veille (page 8)

Sortie du mode de veille

L'écran suivant permet de sortir du mode Standby (veille) et de réactiver votre Disklavier.

Glissez le curseur à droite.



Curseur

Quitte le mode Standby et réactive votre Disklavier.

2

Lecture de morceaux

Choix d'un morceau

Touchez [Select] dans la barre des outils.



Touchez la source/le support voulu.





Choisissez ensuite un album. Choix d'un album (page 11)

Choix d'un morceau (suite)

Touchez l'album voulu.

Media

MyAlbum

E

Select

50 Greats for the Piano

Album

Memory

井 Balance



.

More

[Media]

Retourne au choix du support.

Liste des albums

Choisissez ensuite un morceau.

Choix d'un morceau (suite)

Touchez le morceau voulu.







[Album]

Retourne à la liste des albums.

Liste des morceaux*

* En présence de nombreux morceaux, l'affichage de la liste pourrait prendre un certain temps.

Le morceau choisi est lu. Fonctions en mode lecture (page 13)

Fonctions en mode lecture

Pendant la lecture, vous pouvez afficher le panneau de commande de lecture en touchant l'écran. Ce panneau vous permet d'effectuer diverses opérations.*L'affichage du panneau de commande est activé et désactivé tour à tour chaque fois que vous touchez l'écran.

Touchez l'écran pendant la lecture.



Titre du morceau

[>>] (saut / avance rapide)

Saute jusqu'au morceau suivant quand vous touchez brièvement ce bouton (moins d'une seconde).

Effectue une avance rapide dans le morceau en cours de lecture quand vous appuyez plus longtemps sur ce bouton (au moins une seconde).

[>] (lecture / pause)

Lance ou interrompt momentanément (pause) la lecture.

Curseur de lecture

Indique la position dans le morceau.

[<>] (saut arrière / retour rapide)

Saute jusqu'au morceau précédent quand vous touchez brièvement ce bouton (moins d'une seconde).

Effectue un retour rapide dans le morceau en cours de lecture quand vous appuyez plus longtemps sur ce bouton (au moins une seconde).

* Il se pourrait que les fonctions de cette application n'aient pas toujours un effet immédiat sur votre Disklavier.

Fonctions en mode lecture (suite)

Touchez l'écran pendant la lecture.



- Mode de répétition

Permet de choisir alternativement chacun des modes de répétition.

- E : Répétition désactivée
- 🖙 : Répétition d'un seul morceau
- E Répétition de tous les morceaux
- : Répétition aléatoire

Volume général

Règle le volume général.

Statuts de sourdine*1

Sélectionne tour à tour les statuts de sourdine.

- C: Mode Acoustic
- 3 : Mode Quiet
- Image: Mode Headphone*2
 - *1 Vous ne pouvez pas changer le statut de sourdine quand vous vous êtes connecté à certains modèles de Disklavier E3 et Disklavier Control Unit DKC-850.
 - *2 Ne s'affiche pas pour les pianos droits Disklavier E3 et Disklavier Control Unit DKC-850. Pour les pianos à queue Disklavier E3 et Disklavier Mark IV, le statut de sourdine est verrouillé sur le mode Headphone quand vous branchez un casque d'écoute.

3

Lecture DisklavierRadio

Sélection d'une chaîne

Touchez [Select] dans la barre des outils.



Touchez [DisklavierRadio] ou [D-Radio].





Sélection d'une chaîne (suite)

Touchez la chaîne voulue.



Retourne au choix de la source.

* Pour pouvoir choisir des chaînes autres que les deux chaînes gratuites, vous devez d'abord ouvrir une session dans le service Internet Direct Connection (IDC) sur le Disklavier.





[Media]

Retourne au choix du support.

Liste des chaînes*

* Pour pouvoir choisir des chaînes autres que les deux chaînes gratuites, vous devez d'abord ouvrir une session dans le service Internet Direct Connection (IDC) sur le Disklavier.

La lecture de la chaîne choisie commence. Fonctions en mode lecture (page 18)

Fonctions en mode lecture DisklavierRadio

Pendant la lecture DisklavierRadio, vous pouvez afficher le panneau de commande de lecture en touchant l'écran. Ce panneau vous permet d'effectuer diverses opérations.*¹ L'affichage du panneau de commande est activé et désactivé tour à tour chaque fois que vous touchez l'écran.



Touchez l'écran pendant la lecture.

Nom de la chaîne / Titre du morceau

[Mute Off] / [Mute On]

Permet d'activer et de désactiver alternativement la fonction de sourdine.

Volume général

Règle le volume général.

[Back]

Retourne à la sélection de chaînes.

Statuts de sourdine*2

Sélectionne tour à tour les statuts de sourdine.

- C: Mode Acoustic
- 3 : Mode Quiet
- Image: Mode Headphone*3
 - *¹ Il se pourrait que les fonctions de cette application n'aient pas toujours un effet immédiat sur votre Disklavier.
 - *2 Vous ne pouvez pas changer le statut de sourdine quand vous vous êtes connecté à certains modèles de Disklavier E3 et Disklavier Control Unit DKC-850.
 - *³ Ne s'affiche pas pour les pianos droits Disklavier E3 et Disklavier Control Unit DKC-850. Pour les pianos à queue Disklavier E3 et Disklavier Mark IV, le statut de sourdine est verrouillé sur le mode Headphone quand vous branchez un casque d'écoute.

4

Enregistrement de morceaux

Lancement de l'enregistrement

Touchez [More] dans la barre des outils, puis [Record] sur l'écran More qui s'affiche.



Touchez [Rec Start] et jouez sur le Disklavier.



L'enregistrement démarre quand vous jouez le Disklavier, et le compteur commence à afficher la durée d'enregistrement. Arrêt de l'enregistrement (page 21)

Arrêt de l'enregistrement

Touchez [Stop].



Choisissez ensuite un titre pour le morceau que vous venez d'enregistrer. Intituler le morceau enregistré (page 22)

Intituler un morceau

Après avoir fini d'enregistrer un morceau, vous pouvez lui donner un titre. **Nous vous conseillons de saisir le titre avec des caractères alphanumériques.** D'autres caractères risqueraient de ne pas s'afficher correctement sur votre Disklavier.



Saisissez un titre pour le morceau enregistré et touchez [OK].

5

Autres fonctions

Réglage de la balance de volume des sources

Touchez [Balance] dans la barre des outils.



Glissez le curseur pour régler le volume de chaque source.

iPod 🗢	15:14)	Mark IV
	disklavier Balance		- [Voice] Règle le volume de la partie de piano.
Voice — TG — Audio — Mic —		= 80 = 100 = 50 = 0	 [TG] Règle le volume de la partie d'ensemble du générateur de son interne. [Audio] Règle le volume du logiciel (CD audio, etc).
	******		- [Mic]
			Règle le niveau du microphone.
:=	ŧ	•••	
Select	Balance	More	
iPod 🗢	16:04		6 DKG-850

disklavier Balance 100 Voice -ТG 100 1 Audio 100 ſ ок :≣ Select 井 Balance More

[Voice]

Règle le volume de la partie de piano.

[TG]

Règle le volume de la partie d'ensemble du générateur de son interne.

[Audio]

Règle le volume du logiciel (CD audio, etc).

Transposition de morceaux

Touchez [More] dans la barre des outils, puis [Play Function] sur l'écran More qui s'affiche.



Utilisez [Transpose ◄] / [Transpose ►] pour effectuer la transposition.



[Transpose ◀] / [Transpose ▶]

Règle la hauteur par pas de demi-ton; cette plage s'étend de 24 demi-tons vers le haut et vers le bas (c.-à-d. 2 octaves dans chaque direction).

Changer le tempo du morceau

Touchez [More] dans la barre des outils, puis [Play Function] sur l'écran More qui s'affiche.



Glissez le curseur pour régler le tempo.



[Tempo]

Permet de régler le tempo dans la plage suivante : Disklavier Mark IV : de -50% à +20% Disklavier E3 : de -50% à +50%

[Reset]

Rétablit le tempo par défaut (0%).

Coupure de parties

Touchez [More] dans la barre des outils, puis [Play Function] sur l'écran More qui s'affiche.



Utilisez [Part Cancel] pour activer et couper les parties.

iPod 🗢		15:16	-			
disklavier						
	More					
	Play Function					
	Transpose		•			
	Tempo		0% Reset			
	Part Cancel		_			
		R off	on			
		L off	on			
ОК						
	:E Select		•••			
Select		Datande	WOIG			

- [Part Cancel]

Active et coupe les parties gauche (L) ou droite (R).

Utilisation de raccourcis

Touchez [More] dans la barre des outils, puis [Short Cut] sur l'écran More qui s'affiche.



Touchez le raccourci voulu.



* Les raccourcis peuvent uniquement être assignés, modifiés ou effacés sur le Disklavier.

6

Informations connexes

Remarques sur le réglage du code d'accès

Pour éviter que d'autres ne contrôlent votre Disklavier avec l'application Disklavier Controller, vous pouvez définir un code d'accès sur votre Disklavier.

Réglage par défaut

Aucun code d'accès n'est défini par défaut, ce qui veut dire que toute application Disklavier Controller peut contrôler votre Disklavier.

Réglage du code d'accès

Le code d'accès peut être défini sur l'écran de réglage du code d'accès de votre Disklavier.

Pour les utilisateurs de

Disklavier Mark IV :

Pour afficher cet écran, touchez euen , puis network . Pour plus de détails, consultez le Manuel d'utilisation avancé.



Pour les utilisateurs du Disklavier E3 et Disklavier Control Unit DKC-850 : Vous pouvez activer cet affichage en appuyant sur la touche [SETUP] de la télécommande, et en sélectionnant ensuite « Passcode ». Pour plus de détails, consultez le Manuel de l'utilisateur.

=Passcode=	→-+
>Passcode=####	

Définissez votre code d'accès à 4 chiffres.

Vous pouvez contrôler votre Disklavier avec l'application Disklavier Controller en saisissant le code d'accès défini dans l'écran ci-dessus (page 6).

Vous avez oublié votre code d'accès?

Effacez ou initialisez le code d'accès sur l'écran ci-dessus.

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes durant l'utilisation du Disklavier, vérifiez si le problème en question figure dans la liste de symptômes ci-dessous et suivez la solution recommandée.

L'application Disklavier Controller ne fonctionne pas du tout.

- Votre iPhone/iPod touch/iPad et le Disklavier pourraient ne pas se connecter dans un environnement sans fil. Pour que cette application fonctionne, vous devez vérifier que votre iPhone/iPod touch/iPad est connecté à un point d'accès WiFi se trouvant sur le même réseau que votre Disklavier.
- Le micrologiciel de votre Disklavier doit être comme suit. Vérifiez la version du micrologiciel utilisé et effectuez la mise à jour du micrologiciel si nécessaire.
 - Pour le Disklavier Mark IV : Version 4.00 ou ultérieure
 - Pour le Disklavier E3 : Version 3.00 ou ultérieure
 - Pour le Disklavier Control Unit DKC-850 : Version 3.10 ou ultérieure

La détection du piano voulu ou la connexion à ce piano ne réussit pas.

Il se pourrait que l'iPhone/iPod touch/iPad utilisé soit trop éloigné du routeur sans fil auquel votre Disklavier est connecté. Vérifiez que votre iPhone/iPod touch/iPad se trouve dans le rayon d'utilisation spécifié.

Disklavier Controller ne répond pas même quand vous touchez les boutons.

- Redémarrez votre iPhone/iPod touch/iPad.
- J Désinstallez Disklavier Controller de votre iPhone/iPod touch/iPad, puis installez à nouveau l'application.

Marques de fabrique et droits d'auteur

- Yamaha et Disklavier sont des marques de fabrique de Yamaha Corporation.
- Apple, iPhone et iPod touch sont des marques déposées de Apple Inc., enregistrées aux É.-U. et dans d'autres pays. iPad est une marque de fabrique de Apple Inc.

SYAMAHA

YAMAHA CORPORATION P.O.Box 1, Hamamatsu, 430-8650 Japan