

Complément d'information

FR

La mise à jour du micrologiciel ajoute et étend les fonctions suivantes.

1. Ajout du programme de champ sonore rehaussé «Enhanced CINEMA DSP»

Qu'est-ce que le programme de champ sonore rehaussé «Enhanced CINEMA DSP»?

Ce programme créé un champ sonore accentuant la transition sonore dynamique des données audio d'objet 3D. Il est conçu sur le concept d'une salle de cinéma aux multiples enceintes supérieures dans laquelle les spectateurs sont submergés par des effets sonores naturels et puissants.

Pour choisir ce programme sonore, appuyez sur le bouton MOVIE de la télécommande de sorte que «Enhanced» soit sélectionné. Vous pouvez aussi sélectionner ce programme sonore sous le menu «DSP Program» après avoir appuyé sur ON SCREEN.

2. Élargissement de la plage de réglage manuel de l'égaliseur paramétrique

Grâce à l'élargissement du réglage minimum de la fréquence centrale, passant de 31,3 Hz à 15,6 Hz, vous pouvez maintenant effectuer un réglage précis du grave produit par le subwoofer.