

Utilisation du service Deezer

FR

Toute la musique. Partout avec vous.


Deezer, c'est la musique où et quand vous voulez. Accédez à 40 millions de titres en streaming depuis votre ordinateur, tablette ou mobile. Vivez au rythme de vos albums et playlists préférés en qualité audio supérieure. Dans votre bibliothèque, créez des playlists pour chaque moment, importez vos MP3 fétiches et suivez les artistes qui vous inspirent. Retrouvez toute votre musique au même endroit. Et emportez-la avec vous. Avec votre Flow, vous êtes certain de tomber sur la musique que vous avez envie d'écouter. Il connaît votre bibliothèque et vous propose une sélection de titres à votre image. Dites-lui aussi ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, il s'adapte à vos goûts, comme par magie.

Après avoir enregistré cette unité dans l'application MusicCast CONTROLLER, utilisez le service Deezer comme suit.

1. Connexion à votre compte Deezer

Pour utiliser le service Deezer sur cette unité, connectez-vous à votre compte à l'aide de l'application MusicCast CONTROLLER installée sur votre dispositif mobile. Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application.

Application MusicCast CONTROLLER



Un compte Deezer est nécessaire. Visitez sur le site internet de Deezer pour en savoir plus.

www.deezer.com/

REMARQUE

- Si vous n'avez pas encore de compte Deezer, créez-en un à l'avance sur le site Internet de Deezer.
- Pour utiliser cette fonction, l'unité doit être raccordée à Internet. Pour en savoir plus sur les connexions et les réglages réseau, voyez le « Mode d'emploi ».

2. Lecture de contenu Deezer

Utilisez l'application MusicCast CONTROLLER installée sur votre appareil mobile pour sélectionner le contenu Deezer.

REMARQUE

- L'écran de lecture s'affiche sur le téléviseur connecté à l'unité.

■ À propos de ce service

- Le service est limité dans certaines zones.
- Ce service peut ne pas être disponible pour les unités achetées dans certaines régions.
- Le service peut être modifié ou interrompu sans préavis.



Deezer et le logo Deezer sont des marques commerciales internationales de Deezer S.A., déposées en France et dans d'autres pays.