


# PC412-D PC412-DI PC406-D PC406-DI

Mode d'emploi



POWER AMPLIFIER

# Table des matières

1. Introduction	1
1.1. Symboles utilisés dans ce manuel	1
1.2. À propos de ce mode d'emploi	1
1.3. Fonctionnalités	2
1.4. Éléments fournis	2
1.5. Documentation	2
1.6. À propos de ProVisionaire Design	3
1.7. Mises à jour des microprogrammes	3
1.8. Traitement des signaux par la série PC-D/DI	4
1.9. Sensibilité d'entrée et gain de l'amplificateur	4
2. Descriptions des panneaux	5
2.1. Panneau avant	5
2.2. Panneau arrière	6
3. Préparatifs	9
3.1. Précautions d'usage pour le montage en rack	9
3.2. Installation des éléments filtrants et des grilles	9
4. Connexions	11
4.1. Connexions des entrées audio	11
4.2. Connexions à l'aide des connecteurs [GPI IN / OUT]	12
4.3. Sélection du câble de haut-parleur	14
4.4. Connexions des haut-parleurs	15
4.5. Connexions à haute impédance (série PC-DI uniquement)	17
4.6. Connexion électrique	18
4.7. Basculement de l'alimentation entre les états de veille/marche	19
5. Opérations liées au panneau	20
5.1. Opérations de base	20
5.2. Écran HOME	21
5.3. Page MATRIX/ROUTER	23
5.4. Page DEVICE MUTE	23
5.5. Page VOLUME	23
5.6. Page USER EQ	24
5.7. Page USER DELAY	25
5.8. Page SPEAKER PROCESSOR	26
5.9. Page SPEAKER PRESET	26
5.10. Page AMP SETTINGS	27
5.11. Page LOAD MONITORING	27
5.12. Écran MENU	28
5.13. Écran Alert (Alerte)	28
6. Écran AMP PRESET	29
6.1. RECALL (Rappel)	31
6.2. STORE (Stocker)	31
6.3. CLEAR (Supprimer)	31
6.4. TITLE (Titre)	32
6.5. FOCUS	32
6.6. PROTECT (Protéger)	33
6.7. INFO (information)	33
7. Écran SETUP	34
7.1. AMP SETTINGS (Réglages de l'amplificateur)	34
7.2. CHANNEL NAME	35
7.3. AUTO SLEEP	36

---

7.4. INPUT REDUNDANCY (Redondance d'entrée) .....	37
7.5. LOAD MONITORING .....	39
7.6. POWER SUPPLY (Alimentation) .....	40
7.7. GPI .....	41
8. Écran PROCESSING .....	43
8.1. INPUT ALIGNMENT (Alignement des entrées) .....	43
8.2. INPUT (Entrée) .....	43
8.3. MATRIX .....	44
8.4. ROUTER .....	45
8.5. USER EQ/DELAY .....	46
8.6. SPEAKER PROCESSOR .....	47
9. Écran NETWORK .....	53
9.1. DEVICE (Appareil) .....	53
9.2. Dante .....	54
9.3. CONTROL (Commande) .....	56
10. Écran UTILITY .....	57
10.1. PANEL SETUP (Configuration du panneau) .....	57
10.2. Configuration du code PIN .....	58
10.3. Pour désactiver le verrouillage du panneau .....	59
10.4. HOME SCREEN (Écran d'accueil) .....	60
10.5. DEVICE INFORMATION (Informations de l'appareil) .....	60
10.6. CLOCK (Horloge) .....	61
10.7. INITIALIZE (Réinitialiser) .....	61
10.8. REBOOT (Redémarrer) .....	61
10.9. LOG (Journal) .....	62
11. À propos de Dante .....	64
11.1. Méthodes de connexion .....	65
11.2. Réglages Dante .....	68
11.3. Connexions à des appareils Dante .....	68
12. Rétablissement des réglages d'usine (réinitialisation) .....	70
12.1. En sélectionnant l'écran MENU → UTILITY → INITIALIZE .....	70
12.2. Réinitialisation en cas d'oubli du code PIN, etc. ....	71
13. Référence .....	72
13.1. Installation des poignées .....	72
13.2. Nettoyage des filtres à air .....	72
13.3. Liste des fonctions .....	73
13.4. Liste des messages .....	78
13.5. Résolution des problèmes .....	86
13.6. Caractéristiques techniques générales .....	88
13.7. Appel de courant .....	92
13.8. Dimensions .....	99
13.9. Schéma fonctionnel .....	99

# 1. Introduction

Merci d'avoir acheté un amplificateur de puissance Yamaha de série PC-D/DI (reportez-vous au tableau des différents modèles de la gamme ci-dessous). Ce produit est un amplificateur de puissance conçu pour des installations fixes telles qu'une salle ou une église ainsi que pour des discours ou des événements en direct, tant en intérieur qu'en extérieur. Le présent mode d'emploi s'adresse à l'installateur ou au concepteur de système ; il décrit les réglages et l'installation. Pour tirer le meilleur parti des nombreuses fonctions de ce produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation. Conservez-le ensuite à portée de main pour toute référence ultérieure.

## NOTE





- Sauf indication contraire, les illustrations sont tirées des modèles PC412-D et PC406-D.

### Gamme des séries PC-D/DI

Caractéristiques techniques de sortie	Modèle autonome (-D)	Modèle pour installation (-DI)
1 200 W×4	PC412-D	PC412-DI
600 W×4	PC406-D	PC406-DI

## 1.1. Symboles utilisés dans ce manuel

Les symboles utilisés sur ce produit et dans ce manuel ont la signification suivante :

Symbole	Signification
 AVERTISSEMENT	Contenu décrivant une situation susceptible d'entraîner la mort ou des blessures graves.
 ATTENTION	Contenu décrivant une situation susceptible d'entraîner des blessures.
 AVIS	Contenu décrivant une situation susceptible d'entraîner des dysfonctionnements, des dommages ou la perte de données.
 NOTE	Informations relatives au fonctionnement et à l'utilisation. Lisez-les à des fins de référence.

## 1.2. À propos de ce mode d'emploi

- L'ensemble des illustrations et des captures d'écran figurant dans ce manuel servent uniquement à des fins d'explication.
- Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation USA aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Les noms de sociétés et de produits repris dans ce document sont les marques commerciales ou les marques déposées de leurs détenteurs respectifs.
- Les logiciels sont susceptibles d'être mis à jour sans préavis à des fins d'amélioration.

### 1.3. Fonctionnalités

- Amplificateur à quatre canaux de qualité audio supérieure et de puissance élevée
- Diverses fonctionnalités de traitement du signal telles que l'égaliseur paramétrique et le filtre FIR
- Fonction de matrice 20×8 pour un acheminement flexible des données audio
- Transmission audionumérique de haute qualité via un réseau Dante
- Prise en charge de logiciels tels que ProVisionaire Design et ProVisionaire Control aux différentes étapes de la conception et de l'utilisation du système
- Prise en charge de connexions à haute et à faible impédance (série PC-DI uniquement)

### 1.4. Éléments fournis

- Cordon d'alimentation ×1
- Poignées ×2
- Grille G ×1
- Grille D ×1
- Élément filtrant G ×1
- Élément filtrant D ×1
- Petites vis pour poignée (M5 × 12 mm) ×4
- Mini-fiche Euroblock pour GPI (8 broches) ×2
- Fiche Euroblock pour entrée analogique (3 broches) ×4 (série PC-DI uniquement)
- Fiche Euroblock pour sortie de haut-parleur (8 broches) ×1 (série PC-DI uniquement)
- Attache-câbles ×4 (série PC-DI uniquement)
- Adaptateur 2 conducteurs – 3 conducteurs (PC406-D et PC406-DI uniquement)
- Guide de démarrage rapide

### 1.5. Documentation

- **Guide de démarrage rapide (fourni avec le produit)**  
Ce guide décrit l'installation et le principe d'utilisation.
- **Mode d'emploi (ce manuel)**  
Ce manuel explique tous les éléments nécessaires à la configuration et au fonctionnement.
- **Guide d'utilisation de ProVisionaire Design (HTML) et Guide des composants de ProVisionaire Design (HTML)**  
Ces documents expliquent comment utiliser le logiciel ProVisionaire Design pour contrôler ce produit à partir d'un ordinateur.

## 1.6. À propos de ProVisionaire Design

ProVisionaire Design est une application logicielle pour Windows qui vous permet de concevoir et de configurer un système audio intégré composé de produits Yamaha. Concevoir les circuits audio et ajuster les paramètres de chaque composant vous permet de configurer des réglages de traitement du son optimisés dans le cadre de diverses situations et applications.

Vous pouvez télécharger ProVisionaire Design depuis le site Web Yamaha Pro Audio, à l'adresse suivante : <https://www.yamahaproaudio.com/>

## 1.7. Mises à jour des microprogrammes

Ce produit est conçu de façon à ce que son microprogramme puisse être mis à jour afin d'améliorer ses performances opérationnelles, d'ajouter des fonctionnalités ou de corriger des problèmes. Ce produit comporte deux microprogrammes :

- Microprogramme de l'unité elle-même
- Microprogramme du module Dante

Le processus de mise à jour du microprogramme de l'unité s'effectue dans ProVisionaire Design. Quant à la mise à jour du microprogramme du module Dante, elle s'effectue dans Dante Updater.


Pour plus de détails sur la procédure de mise à jour et les réglages de l'unité, reportez-vous au « Guide d'utilisation de ProVisionaire Design ».

### NOTE

- Il est nécessaire de mettre à jour les autres appareils en fonction de la version utilisée sur les différents appareils reliés au réseau Dante. Pour plus de détails, reportez-vous au tableau récapitulatif de la compatibilité des microprogrammes, disponible sur le site Web de Yamaha renseigné ci-dessus.

## 1.8. Traitement des signaux par la série PC-D/DI

Les unités de la série PC-D/DI sont constituées de trois blocs : INPUT (Entrée), USER (Utilisateur) et SPEAKER PROCESSOR (Processeur de haut-parleur). INPUT spécifie l'acheminement, tandis que USER EQ (Égaliseur utilisateur) et USER DELAY (Retard utilisateur) permettent d'effectuer des ajustements acoustiques. SPEAKER PROCESSOR applique des réglages acoustiques selon les besoins des haut-parleurs.




Pour plus de détails sur ces types de traitement, reportez-vous à la section « [Écran PROCESSING](#) ».

## 1.9. Sensibilité d'entrée et gain de l'amplificateur


La série PC-D/DI vous permet de spécifier les réglages de sensibilité d'entrée et de gain de l'amplificateur à l'aide de deux types de sensibilité d'entrée ou de deux types de gain d'amplificateur. La sensibilité d'entrée est le niveau du signal d'entrée qui produit la sortie maximale. Lorsqu'un signal dépasse la sensibilité d'entrée, un limiteur situé à l'intérieur de l'unité de série PC-D/DI est appliqué. La réduction du volume augmente la sensibilité d'entrée et diminue le gain de l'amplificateur. La réduction du volume ne modifie pas la sortie maximale. Par exemple, sur le PC412-D, si vous réglez le gain de l'amplificateur sur 32 dB, la sortie maximale sera de 1 200 W et la sensibilité d'entrée sera de +10 dBu (lorsque l'impédance du haut-parleur est de 8 Ω). Si le volume n'est pas réduit (0 dB), une entrée de +10 dBu produit une sortie de 1 200 W. Une baisse du volume de 10 dB se traduit par une sensibilité d'entrée du PC412-D de +20 dBu (= +10 dBu + 10 dBu), tandis que le gain de l'amplificateur sera de 22 dB (= 32 dB - 10 dB). Une entrée de +20 dBu produit une sortie maximale de 1 200 W.

### ■ Lorsque le réglage du gain de l'amplificateur du PC412-D est de 32 dB



## 2. Descriptions des panneaux

### 2.1. Panneau avant



#### ① Interrupteur d'alimentation

Active ou désactive l'alimentation. Cet interrupteur est allumé lorsque l'instrument est sous tension et assombré en mode veille.



#### AVERTISSEMENT

- Pour empêcher le haut-parleur d'émettre des bruits forts lors de la mise sous tension, allumez d'abord les sources audio, puis la console de mixage et enfin l'amplificateur. Inversez cet ordre pour la mise hors tension.

#### ② Touches [^][v]

Permettent de basculer entre les pages (UP/DOWN (Haut/Bas)).

#### ③ Touche [MENU/HOME] (Menu/Accueil)

Permet de basculer entre les écrans MENU et HOME.

#### ④ Écran

Affiche l'état de l'amplificateur et le menu des réglages.



#### NOTE

- Vous pouvez effectuer des réglages de manière à ce que l'écran et le voyant soient automatiquement assombrés lorsqu'aucune opération n'est effectuée sur le panneau (**AUTO DIMMER**).
- Pour protéger l'écran, l'indication disparaît lorsqu'aucune opération n'est effectuée pendant 30 minutes. Pour réactiver l'écran, appuyez sur une touche quelconque du panneau avant ou sur le bouton.

#### ⑤ Touches/voyants de sélection des canaux

Utilisez ces touches pour sélectionner le canal que vous souhaitez activer (canal A, B, C ou D). Les voyants montrent l'état de la sortie vers les haut-parleurs.

Voyant	État
Vert	Un signal de plus de -60 dBFS est émis
Jaune	Le limiteur est appliqué
Rouge (allumé)	L'assourdissement est activé



Voyant	État
Rouge (clignotant)	Le voyant clignote dans les situations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sortie assourdie par la fonction solo</li> <li>- Sortie assourdie par la fonction de protection</li> <li>- Appareil assourdi</li> <li>- Mode sommeil</li> </ul>

### NOTE

- Pour activer/désactiver la fonction Mute, maintenez une touche de sélection de canal enfoncée et appuyez sur le bouton principal.

### ⑥ Bouton principal

Tournez ce bouton pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez changer ou pour modifier la valeur du paramètre. Appuyez sur le bouton principal pour confirmer votre choix.

### ⑦ Touche [↵] (retour)


Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran précédent. Si vous appuyez sur cette touche pendant une seconde ou plus, vous revenez à l'écran HOME.

### ⑧ Orifice d'aération


Il s'agit d'un orifice d'aération pour le ventilateur de refroidissement. De l'air de refroidissement étant aspiré par cet orifice, vérifiez qu'il n'est pas obstrué.

## 2.2. Panneau arrière

### • Série PC-D



### • Série PC-DI



### ⑨ Connecteur AC IN

Branchez le cordon d'alimentation fourni. Reliez le cordon d'alimentation à l'unité, puis insérez la fiche d'alimentation dans la prise secteur.

Lorsque vous branchez le cordon d'alimentation, insérez-le à fond, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Lorsque vous retirez le cordon d'alimentation, tirez le

dispositif de verrouillage vers vous, tournez le connecteur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et retirez-le.



#### AVERTISSEMENT

- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni. N'utilisez ce dernier avec aucun autre produit. Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner un dysfonctionnement, une surchauffe ou un incendie.



#### AVIS

- Lorsque ce produit est branché sur une prise secteur, il est en mode veille, mais une petite quantité de courant circule dans l'appareil. Si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une période prolongée, prenez soin de débrancher la prise d'alimentation de la prise de courant.
- Positionnez le cordon d'alimentation de façon à ce qu'il ne soit pas en contact direct avec l'évacuation d'air à l'arrière. La température de l'évacuation d'air à l'arrière risque de déformer le cordon d'alimentation.

#### ⑩ Orifice d'évacuation

Il s'agit d'un orifice d'évacuation pour le ventilateur de refroidissement. De l'air chaud étant expulsé par cet orifice, vérifiez qu'il n'est pas obstrué.

#### ⑪ Connecteurs [SPEAKERS] A/B/C/D (Haut-parleur)

Il s'agit des connecteurs de sortie vers les haut-parleurs. Les deux types de connecteur suivants sont disponibles.



#### AVERTISSEMENT

- Ne touchez pas les broches des canaux inutilisés ou laissez-les se court-circuiter. Une haute tension est présente même sur les broches inutilisées.

#### • Série PC-D

Quatre prises de sortie (Speakon NL4) sont utilisées pour connecter les haut-parleurs. Les sorties de ce produit peuvent être pontées par paire de deux canaux.

Aucune sortie dédiée n'est disponible pour utilisation en mode Bridge (Pont). Pour les affectations de broches, reportez-vous à la section « [Connexions des haut-parleurs](#) ».

#### • Série PC-DI

Ce produit utilise des connecteurs Euroblock (8 broches, 7,6 mm) pour les connexions des haut-parleurs. Les sorties de ce produit peuvent être pontées par paire de deux canaux.

Aucune sortie dédiée n'est disponible pour utilisation en mode Bridge. Pour les affectations de broches, reportez-vous à la section « [Connexions des haut-parleurs](#) ».

#### ⑫ Connecteurs Dante [PRIMARY]/[SECONDARY]

Ce connecteur etherCON (RJ-45) permet d'établir une connexion avec une unité de la série CL ou un autre appareil Dante via un câble Ethernet (type CAT5e ou supérieur recommandé). Pour la série PC-D, utilisez des connecteurs RJ-45 compatibles avec des connecteurs etherCON CAT5 de Neutrik Corporation. Pour la série PC-DI, utilisez des connecteurs RJ-45.

 NOTE

- Pour éviter tout risque d'interférence électromagnétique, utilisez des câbles STP (à paires torsadées blindées). Pour les câbles STP, fixez fermement la portion métallique du connecteur au blindage du câble à l'aide d'une bande conductrice.

**⑬ Connecteur NETWORK (Réseau)**

Ce connecteur RJ-45 permet d'établir une connexion avec un ordinateur via un câble Ethernet (type CAT5e ou supérieur recommandé). Il est principalement utilisé pour surveiller et commander plusieurs appareils connectés depuis l'application dédiée « ProVisionaire Design ».

 NOTE

- Pour éviter tout risque d'interférence électromagnétique, utilisez des câbles STP (à paires torsadées blindées).

**⑭ Connecteurs GPI**

Ces connecteurs Euroblock de 3,5 mm destinés à l'interface GPI (interface à usage général) servent à émettre et recevoir des signaux de commande. Ce produit dispose de six ports d'entrée et de quatre ports de sortie. Les broches [IN] 1–6 détectent les tensions pour un signal « L » (0 V) ou un signal « H » (5 V). Les broches [OUT] 1–4 émettent un signal « L » (0 V) ou un signal « H » (5 V).

Pour effectuer les connexions, utilisez la fiche Euroblock fournie.

Pour plus de détails sur les méthodes de connexion et des exemples d'utilisation, reportez-vous à la section [Connexions à l'aide des connecteurs \[GPI IN / OUT\]](#).

**⑮ Connecteurs [INPUT] A1/A2/A3/A4**

Il s'agit de connecteurs d'entrée analogique. Il existe deux types de connecteur.

• **Série PC-D**

Prises symétriques de type XLR-3-31 qui permettent la transmission d'un signal analogique vers chaque canal.

• **Série PC-DI**

Prises symétriques à 3 broches Euroblock qui permettent la transmission d'un signal analogique vers chaque canal.

## 3. Préparatifs


### 3.1. Précautions d'usage pour le montage en rack

Ce produit est garanti pour fonctionner dans une plage de température comprise entre 0 et 40 °C. Lorsque ce produit est monté sur un rack EIA standard, il est possible de monter plusieurs unités sans laisser d'espace libre entre elles. Si ce produit est monté sur un rack EIA standard avec d'autres appareils, la température ambiante à l'intérieur du rack risque d'augmenter en raison de la chaleur produite par les différents appareils, empêchant l'unité de fonctionner de manière optimale. Pour prévenir toute accumulation de chaleur à l'intérieur de ce produit, veuillez respecter les consignes suivantes lors du montage en rack.

- Si ce produit est monté en rack avec des périphériques générateurs de chaleur tels que des amplificateurs de fabricants tiers, il conviendra de laisser au moins 1U d'espace libre entre le produit et les appareils concernés. Installez un panneau d'aération dans cet espace libre ou laissez-le ouvert afin d'assurer une ventilation d'air correcte.
- Étant donné que ce produit aspire l'air à l'avant et le rejette à l'arrière, vous ne devez pas le monter en rack avec des appareils aspirant l'air à l'arrière et l'évacuant à l'avant.
- Gardez le panneau arrière du rack dégagé et laissez une distance minimale de 10 cm entre le rack et le mur ou le plafond pour garantir la ventilation nécessaire. Si le panneau arrière du rack ne peut pas être laissé ouvert, il conviendra d'installer un kit de ventilation disponible dans le commerce ou tout autre appareil capable de produire un échange d'air pulsé. Dès lors qu'un kit de ventilation est installé, la fermeture du panneau arrière du rack peut accroître l'effet de dissipation thermique dans certains cas. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du rack et du kit de ventilation utilisés.


### 3.2. Installation des éléments filtrants et des grilles

Installez les éléments filtrants et les grilles fournis. Notez que la taille des éléments filtrants diffère entre la gauche et la droite. Les grilles sont maintenues en place magnétiquement et peuvent être facilement fixées. Introduisez les éléments filtrants dans les supports de l'appareil, puis fixez la grille « G » au côté gauche du panneau avant de l'unité et la grille « D » au côté droit du panneau avant.



 NOTE

- Pour éviter que les grilles se détachent, fixez-les sur les orifices d'aération à l'aide d'un attache-câble ou d'un élément similaire.



## 4. Connexions

### 4.1. Connexions des entrées audio




#### AVERTISSEMENT

- Débranchez la prise secteur avant tout branchement/débranchement de câble.


#### • Pour la série PC-D

Connectez les prises XLR du panneau arrière aux sorties symétriques de la console de mixage et transmettez des signaux analogiques. La polarité de la prise est indiquée dans l'illustration ci-dessous (IEC 60268).



#### • Pour la série PC-DI

- Si vous devez fixer un câble à une fiche Euroblock, dénudez le fil comme illustré et utilisez le fil toronné pour établir les connexions. En cas de câblage Euroblock, les fils toronnés sont susceptibles de rompre en raison de la fatigue du métal due au poids ou à la vibration du câble. Utilisez les attache-câbles fournis pour fixer les câbles sur la languette.




#### ATTENTION


- Si vous utilisez un fil toronné, évitez de le recouvrir de soudure.

- Si vous prévoyez de brancher/débrancher les prises de manière fréquente (dans le cas d'une installation portable, par exemple), nous vous recommandons d'opter pour des prises munies d'une borne à tige avec gaine isolante. Utilisez des bornes à tige dont la section du conducteur est identique à celle illustrée ci-dessous.

#### Euroblock 6 broches de 5,08 mm



Diamètre extérieur d'1,6 mm ou moins et longueur d'environ 7 mm (tel que l'A10, 5-6WH fabriqué par la société Phoenix Contact)



## 4.2. Connexions à l'aide des connecteurs [GPI IN / OUT]

Les connecteurs GPI situés sur le panneau arrière peuvent être utilisés comme connecteurs d'entrée ou de sortie GPI (Interface à usage général). Ces connecteurs disposent de six ports GPI IN et de quatre ports GPI OUT. Par exemple, vous pouvez utiliser un commutateur externe pour contrôler des paramètres à l'intérieur de l'unité de la série PC-D/DI ou faire en sorte que des opérations exécutées sur l'unité envoient des signaux de commande à un appareil externe.


L'illustration suivante montre un exemple de circuit externe commandant une interface GPI via un connecteur GPI.

Les broches [IN] 1–6 détectent les tensions pour un signal « L » (0 V) ou un signal « H » (5 V). Les broches [OUT] 1–4 émettent un signal « L » (0 V) ou un signal « H » (5 V).

Exemple : utilisation d'un commutateur pour commander l'unité de la série PC-D/DI	Exemple : éclairage du voyant DEL d'un appareil externe depuis l'unité de la série PC-D/DI
<p>Connexion GPI</p>	<p>Connexion GPI</p>

### 4.2.1. Gestion des câbles


- Si vous devez fixer un câble à une fiche Euroblock, dénudez le fil comme illustré et utilisez le fil toronné pour établir les connexions. En cas de câblage Euroblock, les fils toronnés sont susceptibles de rompre en raison de la fatigue du métal due au poids ou à la vibration du câble. Utilisez les attache-câbles fournis pour fixer les câbles sur la languette.



#### ATTENTION

- Si vous utilisez un fil toronné, évitez de le recouvrir de soudure.
- Si vous prévoyez de brancher/débrancher les prises de manière fréquente (dans le cas d'une installation portative, par exemple), nous vous recommandons d'opter pour des prises munies d'une borne à tige avec gaine isolante. Utilisez des bornes à tige dont la section du conducteur est identique à celle illustrée ci-dessous.

**Diamètre extérieur d'1,3 mm ou moins et longueur d'environ 5 mm (tel que l'A10, 5-6WH fabriqué par la société Phoenix Contact)**





### 4.3. Sélection du câble de haut-parleur



#### AVERTISSEMENT

- Les prises de sortie de l'amplificateur sont à haute tension. Pour connecter l'unité aux haut-parleurs, utilisez des câbles qui satisfont au minimum aux exigences de la norme UL13 CL3 du Code américain de l'électricité (NEC, National Electric Code) (300 V ou moins).

Pour réduire les pertes de puissance et minimiser les distorsions du facteur d'amortissement dans le câble de haut-parleur, consultez le tableau ci-dessous pour choisir un câble de calibre approprié.

Impédance de charge (Ohms)	2	2,6	4	8
Câble	Longueur maximale du câble (m)			
2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 13)	20	28	40	80
4 mm <sup>2</sup> (AWG 11)	32	40	64	128
6 mm <sup>2</sup> (AWG 9)	48	64	96	192



#### NOTE


- Les connecteurs Euroblock de la série PC-DI doivent être utilisés avec des câbles de type AWG24 (0,2 mm<sup>2</sup>)–AWG8 (8 mm<sup>2</sup>).

## 4.4. Connexions des haut-parleurs

### • Pour la série PC-D

Ce produit utilise quatre prises de sortie (Speakon NL4) pour la connexion des haut-parleurs.

#### Prise NeutrikNL4



Les sorties de ce produit peuvent être pontées par paire de deux canaux.

Compte tenu de l'absence de sortie dédiée pour une utilisation en mode Bridge, prenez soin de respecter les affectations de broches suivantes.

		INDIVIDUEL	PONT
NL4 A	1+	CH A+	CH A+
	1-	CH A-	CH A-
	2+	CH B+	-
	2-	CH B-	-
NL4 B	1+	CH B+	-
	1-	CH B-	-
	2+	CH A+	CH A+
	2-	CH A-	CH A-
NL4 C	1+	CH C+	CH C+
	1-	CH C-	CH C-
	2+	CH D+	-
	2-	CH D-	-
NL4 D	1+	CH D+	-
	1-	CH D-	-
	2+	CH C+	CH C+
	2-	CH C-	CH C-




#### AVERTISSEMENT

- Ne touchez pas les broches des canaux inutilisés ou laissez-les se court-circuiter. Une haute tension est présente même sur les broches inutilisées.

### • Pour la série PC-DI

Ce produit utilise des connecteurs Euroblock (8 broches, 7,6 mm) pour les connexions des haut-parleurs. Insérez l'embout d'un tournevis dans le carré situé sur le haut de l'ouverture prévue pour l'insertion du câble. Introduisez le tournevis, puis tirez sur le ressort interne pour le relever afin d'insérer ou de retirer le câble.



Les sorties de ce produit peuvent être pontées par paire de deux canaux.

Compte tenu de l'absence de sortie dédiée pour une utilisation en mode Bridge, prenez soin de respecter les affectations de broches suivantes.

		INDIVIDUEL	PONT
EURO A	+	CH A+	CH A+
	-	CH A-	CH A-
EURO B	+	CH B+	-
	-	CH B-	-
EURO C	+	CH C+	CH C+
	-	CH C-	CH C-
EURO D	+	CH D+	-
	-	CH D-	-



#### AVERTISSEMENT

- Ne touchez pas les broches des canaux inutilisés ou laissez-les se court-circuiter. Une haute tension est présente même sur les broches inutilisées.

## 4.5. Connexions à haute impédance (série PC-DI uniquement)

La série PC-DI prend également en charge la haute impédance (ligne 100 V/70 V).

### ■ Nombre de systèmes de haut-parleurs pouvant être commandés


Tant que l'entrée nominale totale des systèmes de haut-parleurs utilisés se situe dans les limites de la valeur de sortie de l'amplificateur, il est possible de connecter un nombre quelconque de systèmes de haut-parleurs en parallèle.

Dans le cas de connexions à haute impédance, l'entrée nominale du système de haut-parleurs est déterminée par les réglages du transformateur utilisé avec le système de haut-parleurs.


En cas d'utilisation du PC406-DI avec puissance de sortie de 600 W conjointement à un système de haut-parleurs de 20 W de puissance nominale en raison du transformateur de haut-parleurs raccordé, les calculs \* montrent qu'il est possible d'utiliser jusqu'à 30 haut-parleurs par canal et jusqu'à 120 systèmes de haut-parleurs sur l'ensemble des quatre canaux.

Plusieurs systèmes de haut-parleurs de différentes entrées nominales peuvent également être connectés.

\* Compte tenu des variations de l'impédance du côté primaire du transformateur, des modifications éventuelles de la prise du transformateur et de l'ajout possible de haut-parleurs par la suite, nous vous recommandons de laisser une marge d'environ 20 %.



### ■ Exemple de connexion à haute impédance



## 4.6. Connexion électrique



### AVERTISSEMENT

- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni. N'utilisez ce dernier avec aucun autre produit. Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner un dysfonctionnement, une surchauffe ou un incendie.




### AVIS

- Positionnez le cordon d'alimentation de façon à ce qu'il ne soit pas en contact direct avec l'évacuation d'air à l'arrière. La température de l'évacuation d'air à l'arrière risque de déformer le cordon d'alimentation.

#### 1. Branchez le cordon d'alimentation fourni.

Reliez d'abord le cordon d'alimentation à l'unité, puis insérez la fiche d'alimentation dans la prise secteur. Lorsque vous branchez le cordon d'alimentation, insérez-le à fond, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Lorsque vous retirez le cordon d'alimentation, tirez le dispositif de verrouillage vers vous, tournez le connecteur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et retirez-le.



### NOTE

- La mise sous puis hors tension rapide de l'unité en branchant et en débranchant la fiche d'alimentation peut entraîner le dysfonctionnement de celle-ci. Après avoir mis l'unité hors tension en débranchant la fiche d'alimentation, attendez au moins cinq secondes avant de remettre l'unité sous tension.

## 4.7. Basculement de l'alimentation entre les états de veille/marche

Pour empêcher le haut-parleur d'émettre des bruits forts lors de la mise sous tension, allumez d'abord les sources audio, puis la console de mixage et enfin l'amplificateur. Inversez cet ordre pour la mise hors tension.

### ■ Veille → mise sous tension


1. **Maintenez l'interrupteur d'alimentation enfoncé pendant plusieurs secondes.**

L'appareil s'allume et la touche passe du clignotement à vert fixe. Après quelques instants, l'écran HOME (VOLUME) apparaît.

### ■ Mise sous tension → veille

1. **Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation.**

L'écran affiche un message de confirmation.



2. **Tournez le bouton principal pour sélectionner « YES » (Oui), puis appuyez sur le bouton principal pour confirmer votre choix. L'appareil bascule alors en mode veille.**

#### NOTE


- Les réglages actifs au moment de la mise hors tension (l'état de l'appareil au moment du débranchement de la prise secteur) sont enregistrés. À la prochaine mise sous tension, l'unité démarrera avec ces mêmes réglages activés.

#### AVIS

- Lorsque ce produit est branché sur une prise secteur, il est en mode veille, mais une petite quantité de courant circule dans l'appareil. Si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une période prolongée, prenez soin de débrancher la prise d'alimentation de la prise de courant.

## 5. Opérations liées au panneau

### 5.1. Opérations de base



#### ① Bouton principal

Utilisez ce bouton pour déplacer la position du curseur ou modifier la valeur d'un paramètre. Pour les valeurs de paramètres disposant d'une plage étendue de valeurs, les modifications s'accroissent en fonction de la vitesse de rotation.

#### ② Touche [↩] (retour)

Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous passez du niveau actuel au niveau supérieur ou revenez à l'écran précédent.

1. Tournez le bouton principal pour sélectionner un élément. **L'élément sélectionné est mis en surbrillance.** Si un ► apparaît sur la droite, cela signifie que l'élément possède un niveau inférieur.



2. Appuyez sur le bouton principal pour confirmer la sélection.



3. Répétez les étapes 1 et 2 pour passer à l'écran de modification des paramètres souhaité.

#### Modification d'un paramètre de type sélection

Tournez le bouton principal pour effectuer une sélection. Lorsque vous appuyez sur le bouton principal pour confirmer, la valeur est mise à jour et est également appliquée au son.




4. Dans le cas d'un paramètre de type sélection, appuyez sur le bouton principal pour confirmer la modification.

Appuyez sur la touche [↵] (retour) pour revenir à l'écran précédent.

### Modification d'un paramètre de type continu

Tournez le bouton principal pour modifier la valeur du paramètre. La modification est appliquée en temps réel.




## 5.2. Écran HOME

L'écran d'accueil apparaît à la mise sous tension.

Le centre de l'écran d'accueil (zone encadrée en rouge) montre les principaux paramètres pour chaque fonction de base.

Lorsqu'un canal est en surbrillance, cela signifie qu'il est sélectionné en tant que cible de l'opération.



#### ① Canal

#### ② Indicateur de mesure

Montre le niveau du signal des canaux (entrée ou sortie) sélectionnés sur l'écran HOME SCREEN de la section UTILITY (Utilitaire).

#### ③ Indicateur d'assourdissement

Indique quand un canal est assourdi. Les indications et états suivants s'affichent :

Indication	État
MUTE (Sourdine)	L'assourdissement du canal est activé
SOLO	Le canal correspondant est assourdi par la fonction SOLO
PROT	Le canal correspondant est assourdi par la fonction de protection
SLP	Sommeil dû à la fonction AUTO SLEEP (Sommeil auto) ou CHANNEL SLEEP (Sommeil du canal)

#### ④ Indicateur d'écrêtage

Indique à quel moment le signal a été écrêté.

#### ⑤ Symbole du cadenas

Indique que le verrouillage du panneau est activé.

#### ⑥ Symbole E

Lorsque vous rappelez une présélection, puis modifiez un paramètre, un symbole E apparaît.

#### ⑦ Nom du canal



Affiche le nom attribué par CHANNEL NAME (Nom du canal).

⑧ **ID de l'unité**

Affiche l'ID attribué à l'unité dans l'écran DEVICE (Appareil).

⑨ **Volume**

Affiche le niveau de sortie.

En mode BRIDGE, cette zone affiche l'état combiné de la paire de canaux.

A BRIDGE MUTE	C MUTE	D
VOLUME		E ID:01
-23.5 dB	-23.5 dB	-12.0 dB
A	C	D

### 5.2.1. Opérations

L'écran HOME contient les pages suivantes :

- [Page MATRIX/ROUTER](#)
- [Page DEVICE MUTE](#)
- [Page VOLUME](#)
- [Page USER EQ](#)
- [Page USER DELAY](#)
- [Page SPEAKER PROCESSOR](#)
- [Page SPEAKER PRESET](#)
- [Page AMP SETTINGS](#)
- [Page LOAD MONITORING](#)

● **Pour changer de page**


Utilisez les touches [^][v] pour changer de page.

● **Pour accéder à l'écran MENU**

Dans l'écran HOME, appuyez sur la touche [HOME/MENU].

### 5.3. Page MATRIX/ROUTER

Cette page affiche une liste des signaux d'entrée acheminés via la matrice (MATRIX) et le routeur (ROUTER) vers les différents canaux.




#### ① Liste des sources d'entrée

Les entrées analogiques s'affichent sous la forme A1–A4 et les entrées Dante sous la forme D1–D16. Utilisez les touches de sélection des canaux pour sélectionner celui que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur le bouton principal pour accéder à l'[Écran AMP PRESET](#).

### 5.4. Page DEVICE MUTE

Cette page vous permet de définir et d'afficher l'état d'assourdissement de l'amplificateur tout entier.




#### ① ON/OFF (Activé/Désactivé)

Lorsque cette fonction est activée, l'amplificateur tout entier est assourdi. Vous pouvez appuyer sur le bouton principal pour spécifier l'état d'assourdissement sur l'écran qui s'affiche.

### 5.5. Page VOLUME

Cette page vous permet de définir et d'afficher les informations relatives au volume.



#### ① Volume

Ce paramètre permet de régler et d'afficher le volume.

Utilisez les touches de sélection des canaux pour sélectionner celui que vous souhaitez utiliser, puis tournez le bouton principal pour modifier le volume.

Si vous sélectionnez plusieurs canaux, ceux-ci seront liés et vous pourrez modifier le volume tout en maintenant la différence entre les canaux.

## 5.6. Page USER EQ

Cette page affiche l'état d'activation/désactivation de l'égaliseur.

A	B	C	D
USER EQ			ID:01
ON	ON	ON	ON
A	B	C	D

### ① EQ (Égaliseur)

Ce paramètre affiche l'état d'activation/désactivation de l'égaliseur.


Utilisez les touches de sélection des canaux pour sélectionner celui que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur le bouton principal pour accéder à l'[Écran USER EQ].

Si vous sélectionnez plusieurs canaux, ceux-ci seront liés afin de vous permettre de définir l'égaliseur.

1. Utilisez les touches de sélection des canaux pour sélectionner ceux que vous voulez lier, puis appuyez sur le bouton principal.

L'écran de sélection de la source de la copie de l'égaliseur apparaît.

A	B	C	D
USER EQ			ID:01
ON	ON	ON	ON
A	B	C	D



A	B	C	D
MAKE LINK			
L	COPY FROM Ach		1
0	Csh		
A	B	C	D

2. Tournez le bouton principal pour sélectionner le canal source de la copie, puis appuyez sur le bouton principal.

L'écran de réglage de l'EQ apparaît dans l'état Canaux liés.

EQ	12				
AC	0				
ON	-12				
FLAT	20	100	500	1k	5k 10k 20k
	1	2	3	4	5 6
BYP	FREQ	GAIN			TYPE
OFF	18.0k	-9.5			HSH6

### ① Canal

Cette zone affiche les noms des canaux liés. Si les quatre canaux sont liés, l'indication « ALL » s'affiche.

#### NOTE

- La liaison est désactivée lorsque vous quittez l'écran EQ.

## 5.7. Page USER DELAY

Cette page vous permet d'afficher les informations relatives au retard. Le temps de retard peut également être défini.

A	B	C	D
USER DELAY			ID: 01
① ON	ON	ON	ON
② 0.00 ms	0.00 ms	0.00 ms	0.00 ms
A	B	C	D

### ① DELAY (Retard)

Ce paramètre affiche l'état d'activation/désactivation du retard (DELAY).

### ② DELAY TIME (Temps de retard)

Ce paramètre règle et affiche le temps de retard.

Utilisez les touches de sélection des canaux pour sélectionner celui que vous souhaitez utiliser, puis tournez le bouton principal pour modifier le temps de retard.

Utilisez les touches de sélection des canaux pour sélectionner celui que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur le bouton principal pour accéder à l'[écran USER DELAY](#).

Si vous sélectionnez plusieurs canaux, ceux-ci seront liés et vous pourrez modifier le temps de retard tout en maintenant la différence entre les canaux.

## 5.8. Page SPEAKER PROCESSOR

Ce paramètre affiche les réglages du processeur de haut-parleur (SPEAKER PROCESSOR).

	A	B	C	D
	SP PROCESSOR			ID:01
①	XOV:ON	XOV:ON	XOV:ON	XOV:ON
②	EQ:ON	EQ:ON	EQ:ON	EQ:ON
③	LIM:ON	LIM:ON	LIM:ON	LIM:ON
	A	B	C	D

### ① XOV

Ce paramètre affiche l'état d'activation/désactivation de la transition. La valeur OFF s'affiche si HPF et LPF sont tous deux réglés sur THRU. Sinon, ON apparaît.

### ② EQ

Ce paramètre affiche l'état d'activation/désactivation de l'égaliseur.

### ③ LIM

Ce paramètre affiche l'état d'activation/désactivation du limiteur. La valeur OFF s'affiche si le limiteur de crête et le limiteur RMS sont tous deux réglés sur OFF. Sinon, ON apparaît.

Utilisez les touches de sélection des canaux pour sélectionner celui que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur le bouton principal pour accéder à l'[écran SPEAKER PROCESSOR](#).

## 5.9. Page SPEAKER PRESET

Cette page affiche l'état des réglages du haut-parleur sélectionnés par SPEAKER PROCESSOR.

	A	B	C	D
	SPEAKER PRESET			ID:01
①	CXS18W	CZR15_	CXS18W	CZR15_
	_W_CZ	Pq_FIR	_W_CZ	Pq_FIR
	R15		R15	
	A	B	C	D

### ① Présélection du haut-parleur

Cette zone affiche le nom de la présélection du haut-parleur rappelée.

Utilisez les touches de sélection des canaux pour sélectionner celui que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur le bouton principal pour accéder à l'[écran SP LIBRARY](#).

## 5.10. Page AMP SETTINGS

Cette page affiche des informations sur les réglages de base de l'amplificateur.

	A	B	C	D
	AMP SETTINGS			ID:01
①	+4dBu	+4dBu	+4dBu	+4dBu
②	70V	70V	Lo-Z	Lo-Z
③	80Hz	80Hz		
	A	B	C	D

### ① SENS./GAIN

Cette zone affiche la sensibilité d'entrée ou le gain spécifié par SENS./GAIN.

### ② MODE (série PC-DI uniquement)

Cette zone affiche le MODE (Lo-z, 70V, 100V) du haut-parleur à connecter.

### ③ HPF (Hi-Z) (série PC-DI uniquement)

Si MODE (②) a la valeur 70V ou 100V, cette zone affiche la fréquence de coupure (40 Hz, 80 Hz) du filtre passe-haut appliqué obligatoirement.

Utilisez les touches de sélection des canaux pour sélectionner celui que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur le bouton principal pour accéder à l'[écran AMP SETTINGS](#).

## 5.11. Page LOAD MONITORING

Cette zone affiche l'impédance détectée par le paramètre LOAD MONITORING (Lo-z uniquement).

	A	B	C	D
	LOAD MONITOR			ID:01
①	ON	ON	ON	ON
②	7.6	8.1	8.3	7.8
	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
	A	B	C	D

### ① ON/OFF

Ce paramètre indique si l'impédance du haut-parleur est contrôlée (ON) ou non (OFF).


### ② Impédance

Cette valeur indique l'impédance mesurée.

Utilisez les touches de sélection des canaux pour sélectionner celui que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur le bouton principal pour accéder à l'[écran LOAD MONITORING](#).

## 5.12. Écran MENU

Cet écran vous permet de spécifier l'état de base de l'unité.



### 5.12.1. Opérations

L'écran MENU contient les écrans suivants :

- [Écran AMP PRESET](#)
- [Écran SETUP](#)
- [Écran PROCESSING](#)
- [Écran NETWORK](#)
- [Écran UTILITY](#)

- **Pour passer à un niveau supérieur de l'écran MENU**

Appuyez sur la touche [↶] (retour).



#### NOTE


- Le niveau de l'écran ouvert s'affiche dans la partie supérieure de l'écran.

- **Pour retourner à l'écran HOME**

Dans l'écran MENU, appuyez sur la touche [HOME/MENU], ou appuyez sur la touche [↶] (retour) à plusieurs reprises ou de façon prolongée.

## 5.13. Écran Alert (Alerte)

En cas d'anomalie sur l'unité de la série PC-D/DI, l'écran affiche un message d'alerte. Pour plus de détails sur chaque alerte, reportez-vous à la « Liste des messages ».



## 6. Écran AMP PRESET

Cet écran vous permet de rappeler les réglages liés au son en tant que présélections de l'amplificateur. Il existe deux types de présélections : les présélections d'usine (en lecture seule) et les présélections utilisateur. Une « \* » s'affiche à gauche de la dernière présélection de l'amplificateur rappelée. Lorsque vous modifiez un paramètre, un symbole (E) apparaît sur l'écran HOME. Lorsque vous rappelez le paramètre, ce symbole disparaît.




### ① Présélections d'usine

Cinq types de présélections d'usine sont disponibles pour l'amplificateur. Vous pouvez facilement rappeler ces présélections de l'amplificateur pour spécifier l'acheminement du signal d'entrée adapté au système. Les présélections d'usine sont en lecture seule et sont toujours protégées.


### ② Présélections utilisateur

Il est possible de stocker jusqu'à 32 présélections utilisateur dans l'unité. Vous pouvez les rappeler ou les supprimer, modifier leur titre ou spécifier leur réglage de protection. Une présélection d'amplificateur protégée est signalée par le symbole d'un cadenas.

#### • Présélection d'usine A : 4in-4out




#### • Présélection d'usine B : 2in-4out







- **Présélection d'usine C : 1in-4out**




- **Présélection d'usine D : 2in-2out BRIDGE**



- **Présélection d'usine E : 1in-2out BRIDGE**



Tournez le bouton principal pour choisir la présélection d'amplificateur que vous voulez utiliser, puis appuyez sur le bouton principal pour confirmer votre choix.  
L'écran de sélection de l'opération apparaît.



#### AVERTISSEMENT

- Pour des raisons de sécurité, évitez toute entrée de son au moment de rappeler une présélection d'amplificateur.  
Cela risque de faire varier le volume de manière significative.

## 6.1. RECALL (Rappel)

Ce paramètre rappelle une présélection d'amplificateur enregistrée. La liste affiche les numéros et les titres des présélections.



## 6.2. STORE (Stocker)

Ce paramètre stocke les réglages actuels de l'amplificateur en tant que présélection d'amplificateur avec le titre que vous attribuez.

Tournez le bouton principal pour sélectionner la position au niveau de laquelle vous voulez entrer un caractère, puis appuyez sur le bouton principal pour activer le mode de saisie des caractères. En mode de saisie de caractères, tournez le bouton principal pour sélectionner le caractère que vous voulez saisir, puis appuyez sur le bouton principal pour confirmer votre choix.

Si vous placez le curseur sur BS et que vous appuyez sur le bouton principal, le dernier caractère est supprimé. En mode de saisie de caractères, une pression sur la touche [↵] (retour) vous ramène à la sélection de la position du caractère. Dans cet état, vous pouvez sélectionner OK pour confirmer le titre ou CANCEL (Annuler) pour annuler la saisie.

Vous ne pouvez pas écraser une présélection d'amplificateur protégée.



## 6.3. CLEAR (Supprimer)


Ce paramètre efface une présélection d'amplificateur enregistrée.



Vous ne pouvez pas effacer une présélection d'amplificateur protégée.

## 6.4. TITLE (Titre)

Ce paramètre modifie le titre d'une présélection d'amplificateur enregistrée.




Tournez le bouton principal pour sélectionner la position au niveau de laquelle vous voulez modifier un caractère, puis appuyez sur le bouton principal pour activer le mode de saisie des caractères. En mode de saisie de caractères, tournez le bouton principal pour sélectionner le caractère que vous voulez saisir, puis appuyez sur le bouton principal pour confirmer votre choix.

Si vous placez le curseur sur BS et que vous appuyez sur le bouton principal, le dernier caractère est supprimé. En mode de saisie de caractères, une pression sur la touche [↵] (retour) vous ramène à la sélection de la position du caractère. Dans cet état, vous pouvez sélectionner OK pour confirmer le titre ou CANCEL pour annuler la modification.

Vous ne pouvez pas modifier le titre d'une présélection d'amplificateur protégée.

## 6.5. FOCUS

Ce paramètre vous permet de définir et de modifier les réglages de rappel du focus. La fonction Focus rappelle de manière sélective les paramètres d'une présélection d'amplificateur lorsque celle-ci est rappelée.



Vous pouvez sélectionner plusieurs paramètres en tant qu'objet du focus. Vous ne pouvez pas modifier une présélection d'amplificateur protégée.

## 6.6. PROTECT (Protéger)

Ce paramètre vous permet d'activer/désactiver la protection d'une présélection d'amplificateur enregistrée.



Lorsqu'il est activé, il est impossible d'écraser (STORE), de supprimer (CLEAR) ou de modifier le titre (TITLE) de la présélection d'amplificateur. Un symbole de cadenas apparaît en outre à gauche du titre de la présélection sur l'écran PRESET.

## 6.7. INFO (information)

Ce paramètre indique la date et l'heure auxquelles la présélection utilisateur a été enregistrée.



### NOTE

- Réglez l'heure sur la page CLOCK (Horloge) de l'écran UTILITY.
- Vous pouvez utiliser ProVisionaire Design pour appliquer l'heure de l'ordinateur à cette unité. Pour plus de détails, reportez-vous au guide d'utilisation de ProVisionaire Design.

## 7. Écran SETUP

### 7.1. AMP SETTINGS (Réglages de l'amplificateur)

Cet écran vous permet d'effectuer des réglages généraux pour l'amplificateur.



#### ① MODE (série PC-DI uniquement)

Ce paramètre spécifie si le haut-parleur connecté est de type Hi-Z (haute impédance) ou Low-Z (faible impédance). La haute impédance peut être sélectionnée pour les systèmes 70 V ou 100 V.

#### ② HPF (Hi-Z) (série PC-DI uniquement)

Ce paramètre spécifie le filtre passe-haut appliqué obligatoirement pour Hi-Z (haute impédance). Une fréquence de coupure de 40 Hz ou 80 Hz peut être sélectionnée.

#### ③ BRIDGE

Ce paramètre spécifie si les canaux adjacents pair et impair sont reliés par un pont afin de fonctionner en tant qu'amplificateur de puissance élevée. Lorsque ce paramètre est activé, le gain de l'amplificateur est de 6 dB plus élevé que lorsqu'il est désactivé.

#### NOTE

- En cas de connexion en pont, seuls les canaux A et B des paramètres de traitement sont utilisés.

#### ④ CHANNEL SLEEP

Lorsque cette fonction est activée, les canaux qui ne sont pas utilisés ce jour-là peuvent rester en veille afin d'économiser de l'énergie et d'éviter toute surchauffe.

#### ⑤ SENS./GAIN (sensibilité d'entrée / gain de l'amplificateur)

Ce paramètre spécifie la sensibilité d'entrée ou le gain de l'amplificateur.

Vous pouvez sélectionner une sensibilité d'entrée de 4 dBu ou +14 dBu et un gain de l'amplificateur de 26 dB ou 32 dB.

Tableau de correspondance sensibilité/gain	Sensibilité	Gain
PC412 (MAX : 42,0 dBu)	+4,0 dBu	(38,0 dB)
	+14,0 dBu	(28,0 dB)
	(+16,0 dBu)	26,0 dB
	(+10,0 dBu)	32,0 dB
PC406 (MAX : 39,0 dBu)	+4,0 dBu	(35,0 dB)
	+14,0 dBu	(25,0 dB)
	(+13,0 dBu)	26,0 dB
	(+7,0 dBu)	32,0 dB

 NOTE

- Pour des raisons de sécurité, évitez toute entrée de son lorsque vous activez ce réglage. Cela risque de faire varier le volume de manière significative.
- Pour plus de détails sur la sensibilité d'entrée et le gain de l'amplificateur, reportez-vous à la section [Sensibilité d'entrée et gain de l'amplificateur](#).


## 7.2. CHANNEL NAME



### ① Nom du canal

Ce paramètre définit et affiche le nom du canal. Le nom du canal spécifié s'affiche dans la partie inférieure de l'écran HOME.

Appuyez sur le bouton principal pour passer en mode de saisie de caractères.




En mode de saisie de caractères, tournez le bouton principal pour sélectionner l'endroit où saisir le caractère, puis appuyez sur le bouton principal pour confirmer votre choix. Tournez le bouton principal pour sélectionner le caractère que vous voulez saisir, puis appuyez sur le bouton principal pour confirmer votre choix.

Si vous placez le curseur sur BS et que vous appuyez sur le bouton principal, le dernier caractère est supprimé. En mode de saisie de caractères, une pression sur la touche [↵] (retour) vous ramène à la sélection de la position du caractère. Dans cet état, vous pouvez sélectionner OK pour confirmer le titre ou CANCEL pour annuler la saisie.

## 7.3. AUTO SLEEP

Cette fonction permet d'économiser l'énergie en plaçant automatiquement l'unité en mode veille au terme du temps spécifié sans signal d'entrée.

En cas de détection d'un signal d'entrée, le mode veille est automatiquement désactivé.



### ① ON/OFF

Lorsque ce paramètre est activé, l'unité passe automatiquement en veille en l'absence de signal d'entrée pendant le délai spécifié.

### ② THRESHOLD (Seuil)

Ce paramètre spécifie la valeur seuil en dBFS à laquelle la présence ou l'absence de signal d'entrée est déterminée.

### ③ TIME (Temps)

Ce paramètre spécifie le délai entre le moment où le signal d'entrée est interrompu et celui où l'unité bascule en mode veille.

## 7.4. INPUT REDUNDANCY (Redondance d'entrée)

La série PC-D/DI dispose de deux types de fonctions de redondance, selon le cas : « mode Backup (Sauvegarde) » et « mode Override (Remplacement) ».

### NOTE

- La fonction INPUT REDUNDANCY est indépendante de la fonction de redondance du réseau Dante.

#### • Mode Backup

Ce paramètre bascule automatiquement sur un circuit de sauvegarde lorsque le son de l'entrée Dante est interrompu à la suite d'un problème tel qu'un dysfonctionnement d'un appareil d'entrée (BACKUP). Si le son d'entrée est restauré par la suite, l'unité revient automatiquement sur le circuit d'origine.

Le circuit de sauvegarde peut être spécifié sur deux niveaux.


Dante In (Entrée Dante) (1-4) est le circuit principal, Dante In (13-16) le deuxième (2ème SOURCE) et Analog In (Entrée analogique) (1-4) le troisième (3ème SOURCE). Les combinaisons de canaux sont fixes.

Principal	2ème SOURCE	3ème SOURCE
Dante IN 1	Dante IN 13	Analog IN 1
Dante IN 2	Dante IN 14	Analog IN 2
Dante IN 3	Dante IN 15	Analog IN 3
Dante IN 4	Dante IN 16	Analog IN 4

#### • Mode Override

En cas de détection d'une entrée audio à partir des prises d'entrée Dante (13-16) ou des prises d'entrée analogique, le signal détecté interrompt automatiquement (OVERRIDE) le son des entrées Dante normalement utilisées (1-4). Cela permet de diffuser un message d'urgence haute priorité ou une annonce à l'intérieur d'un bâtiment pendant l'interruption.

#### ■ Page COMMON (Commun)



#### ① MODE (Mode redondant)

Ce paramètre spécifie le mode de la fonction redondante.

**BACKUP** : Le signal d'entrée provenant de Dante 1-4 est le circuit principal et, lorsque l'entrée de Dante 1-4 est interrompue, l'unité bascule automatiquement sur les données audio de Dante 13-16 ou des prises d'entrée analogique.

**OVERRIDE** : Le signal d'entrée provenant de Dante 1-4 est le circuit principal et le basculement automatique intervient uniquement lorsque des données audio haute priorité sont détectées.

#### ② AUTO RETURN (Retour auto)

**Pour le mode BACKUP** :

Lorsque ce paramètre est activé, la source d'entrée revient sur le circuit principal lorsque celui-ci est restauré.

**Pour le mode OVERRIDE** :

Lorsque ce paramètre est activé, la source d'entrée revient sur le circuit principal lorsque les données audio de Dante 13-16 ou des prises d'entrée analogique tombent en deçà de la valeur seuil.



## ■ Page Dante 1-4

```
Dante1>2nd SOURCE
① ON/OFF OFF
② OVR THRESH 0.0dBFS
③ OVR RTN DLY 10sec
```

Le circuit de sauvegarde peut être spécifié sur deux niveaux. Les combinaisons de canaux sont fixes.

**① ON/OFF**

Ce paramètre spécifie, pour chaque niveau, si le circuit de sauvegarde est activé (ON) ou désactivé (OFF).

**② OVR THRESH (OVERRIDE THRESHOLD) (Seuil de remplacement)**

En mode OVERRIDE, ce paramètre spécifie, pour chaque canal, la valeur seuil du niveau d'entrée à laquelle la présence ou l'absence d'un signal d'entrée d'interruption est déterminée.

**③ OVR RTN DLY (OVERRIDE RETURN DELAY) (Délai de retour de remplacement)**

En mode OVERRIDE, lorsque la fonction AUTO RETURN est activée, ce paramètre spécifie le délai qui s'écoule entre le moment où l'entrée du signal d'interruption se termine et celui où l'unité revient sur le circuit principal.

## 7.5. LOAD MONITORING

Ce paramètre contrôle en permanence l'impédance du haut-parleur connecté et affiche un message d'alerte en cas de valeur anormale. Vous pouvez vérifier l'impédance sur la page LOAD MONITORING de l'écran HOME.

### NOTE

- Le contrôle de la charge ne fonctionne pas dans les cas suivants :
  - Dans le cas d'une connexion à haute impédance
  - Lorsque l'amplificateur est en mode veille
  - Lorsque le canal est en mode Channel Sleep ou Auto Sleep

	SETUP>LOAD MONITOR	A
①	ON/OFF	OFF
②	OSC ON/OFF	OFF
③	OSC LEVEL	0.0Vrms
④	DETECT. FREQ.	20.0KHZ
⑤	HIGH THRESH	50.0Ω
⑥	LOW THRESH	0.0Ω

#### ① ON/OFF

Lorsque ce paramètre est activé, l'impédance du haut-parleur est détectée.

#### ② OSC ON/OFF (Activation/désactivation de l'oscillateur)

Lorsque ce paramètre est activé, un signal audio est émis à des fins de détection.

### NOTE

- Désactivez cette fonction en cas d'envoi d'un signal de détection depuis un appareil (par ex., une console de mixage) connecté avant cette unité.
- Si ① est désactivé, aucun signal de détection n'est émis même si le paramètre OSC est activé.

#### ③ OSC LEVEL (Niveau de l'oscillateur)

Ce paramètre spécifie le niveau du signal audio pour la détection.

### NOTE

- Augmentez progressivement le paramètre OSC LEVEL et vérifiez que la valeur d'impédance s'affiche sur l'écran HOME. Cependant, selon les caractéristiques du haut-parleur, il est possible que l'impédance ne puisse pas être détectée même si le niveau est réglé sur le maximum.
- Si vous êtes passé de la page LOAD MONITORING de l'écran HOME directement à cet écran LOAD MONITORING, vous pouvez basculer entre les deux en appuyant alternativement sur la touche [↵] (retour) et le bouton principal.

#### ④ DETECT. FREQ. (DETECTION FREQ.) (Fréquence de détection)

Ce paramètre spécifie la fréquence du signal audio pour la détection.

 NOTE

- Ajustez la fréquence et vérifiez que la valeur d'impédance s'affiche sur l'écran HOME. Cependant, selon les caractéristiques du haut-parleur connecté, il est possible que l'impédance ne puisse pas être détectée même si la fréquence est modifiée. De même, si vous réglez la fréquence sur un niveau trop bas, vous risquez d'entendre un son. Dans ce cas, augmentez la fréquence.

#### ⑤ HIGH THRESH (HIGH THRESHOLD) (Seuil élevé)

Ce paramètre spécifie la limite supérieure de l'impédance jugée normale.

#### ⑥ LOW THRESH (LOW THRESHOLD) (Seuil bas)

Ce paramètre spécifie la limite inférieure de l'impédance jugée normale.

## 7.6. POWER SUPPLY (Alimentation)



#### ① PwON DFLT (POWER ON DEFAULT) (Mise sous tension par défaut)

Lorsque l'alimentation est appliquée à l'unité, ce paramètre détermine si l'unité démarre en mode veille (STANDBY) ou dans le même état (POWER ON ou STANDBY) que lors de la dernière coupure de l'alimentation (PREVIOUS (Précédent)).

#### ② PwON DELAY (POWER ON DELAY) (Délai de mise sous tension)

Spécifie le délai avant l'alimentation de l'amplificateur lors du basculement de l'état STANDBY à POWER ON. Dans les cas où plusieurs amplificateurs démarrent simultanément, vous pouvez régler ce paramètre de manière à avoir un décalage et ainsi éviter d'activer les disjoncteurs.

 NOTE

- Si l'instrument est mis sous tension depuis le panneau avant, le basculement se produit immédiatement, quel que soit le réglage.


## 7.7. GPI

### 7.7.1. À propos de GPI

Pour plus de détails sur les méthodes de connexion et des exemples d'utilisation, reportez-vous à la section « Connexions à l'aide des connecteurs [GPI IN / OUT] ».


Cet écran vous permet d'attribuer des fonctions aux connecteurs GPI IN (PORT 1–6) et GPI OUT (PORT 1–4). Vous pouvez affecter les fonctions suivantes.

#### GPI IN



FUNCTION	Rôle
NO ASSIGN (Pas d'affectation)	–
AMP START (Démarrage de l'amplificateur)	Démarre l'amplificateur
CHANNEL MUTE (Assourdissement du canal)	Active/désactive l'assourdissement du canal spécifié
CHANNEL SLEEP	Met l'amplificateur du canal sélectionné en veille
STANDBY	Bascule entre les modes mise sous tension/veille
PRESET RECALL (Rappel de présélection)	Rappelle la présélection dont le numéro est spécifié
VOLUME +	Augmente le volume de 1 dB à la fois
VOLUME -	Diminue le volume de 1 dB à la fois

## GPI OUT




FUNCTION	Rôle
NO ASSIGN (Pas d'affectation)	—
AMP START	L'amplificateur est en cours d'exécution
REDUNDANT (Redondant)	Émis lorsque le statut de la source d'entrée d'un des canaux est autre que principal
CH IMPEDANCE (Impédance du canal)	Émis lorsque l'impédance détectée de tous les canaux spécifiés est normale (dans la plage supérieure/inférieure spécifiée)
CHANNEL MUTE	Un des canaux spécifiés est assourdi
FAULT OUT (Défaillance)	Un des canaux spécifiés est en état d'erreur
PRESET RECALL	La présélection portant le numéro spécifié est rappelée

## 8. Écran PROCESSING

### 8.1. INPUT ALIGNMENT (Alignement des entrées)

Ce paramètre vous permet de compenser les différences de niveau et de retard entre les canaux d'entrée.



#### ① DANTE INPUT TRIM (Écrêtage de l'entrée Dante)

Ce paramètre règle avec précision le gain du canal d'entrée Dante spécifié par unités de 0,1 dB.

#### ② DANTE INPUT DELAY (Retard de l'entrée Dante)

Ce paramètre règle avec précision le retard du canal d'entrée Dante spécifié par unités de 0,01 ms.

#### ③ ANALOG INPUT TRIM (Écrêtage de l'entrée analogique)



Ce paramètre règle avec précision le gain du canal d'entrée analogique spécifié par unités de 0,1 dB.

#### ④ ANALOG INPUT DELAY (Retard de l'entrée analogique)

Ce paramètre règle avec précision le retard du canal d'entrée analogique spécifié par unités de 0,01 ms.

### 8.2. INPUT (Entrée)

Vous pouvez spécifier ici le niveau d'entrée des entrées Dante (1–16) et des prises d'entrée analogique.



#### ① ON/OFF

Ce paramètre active ou désactive le canal.

#### ② LEVEL (Niveau)

Ce paramètre règle le niveau d'entrée.

#### ③ POLARITY (Polarité)

La phrase est normale si « NORMAL » est sélectionné et inversée si « INVERTED » (Inversé) est sélectionné.

## 8.3. MATRIX

Ce paramètre vous permet de modifier le niveau et l'état d'activation/désactivation de la matrice.

- **MIXER (Console de mixage)**

```

MIXER>OUT 1
IN D1
① ON/OFF ON
② LEVEL +0.05dB
IN D2
ON/OFF OFF
LEVEL 0.00dB
  
```

① **ON/OFF**

Ce paramètre active/désactive l'envoi depuis le canal d'entrée vers la matrice.

② **LEVEL**


Ce paramètre spécifie le volume de l'envoi depuis le canal d'entrée vers la matrice.

- **OUTPUT (Sortie)**

Ce paramètre vous permet de modifier le niveau et l'état d'activation/désactivation de la sortie de la matrice.

```

MATRIX>OUTPUT
OUT 1
① ON/OFF ON
② LEVEL +0.05dB
OUT 2
ON/OFF ON
LEVEL 0.00dB
  
```



① **ON/OFF**


Ce paramètre active ou désactive le canal.

② **LEVEL**

Ce paramètre spécifie le niveau de sortie de la matrice.

## 8.4. ROUTER

Dans cet écran, le son affecté dans l'écran MATRIX précédent est distribué aux quatre canaux de l'amplificateur.



### ① ROUTING (Acheminement)



Ce paramètre permet de sélectionner un canal d'entrée (Ch1-4) et de l'affecter à un amplificateur A-D.



## 8.5. USER EQ/DELAY

### 8.5.1. USER EQ

Cet écran vous permet de modifier les paramètres du PEQ à 16 bandes.



#### ① ON/OFF

Ce paramètre active/désactive l'égaliseur à 16 bandes. Lorsqu'il est désactivé, le graphique de la réponse de l'égaliseur affiche uniquement un contour.

#### ② FLAT (Plat)

Ce paramètre règle le gain de toutes les bandes sur 0 dB.

#### ③ Bandes 1–16



Cette zone vous permet de sélectionner la bande dont les paramètres seront affichés. Lorsque vous appuyez sur le bouton principal de la bande sélectionnée, le curseur se déplace vers la zone d'affichage des paramètres.

#### ④ Zone d'affichage des paramètres

Cette zone affiche les paramètres de chaque bande. Lorsque vous positionnez le curseur sur le nom du paramètre et que vous appuyez sur le bouton principal, vous pouvez régler la valeur du paramètre. Si vous appuyez sur la touche [↵] (retour), le curseur revient sur le nom du paramètre. Si vous appuyez à nouveau sur la touche [↵] (retour), vous revenez à la sélection de la bande.

## 8.5.2. USER DELAY

Vous pouvez spécifier ici un temps de retard pour compenser la distance entre les haut-parleurs.



### ① ON/OFF

Ce paramètre active/désactive le retard.

### ② TIME (Temps) [ms]

Ce paramètre spécifie le temps de retard en millisecondes.

### ③ DISTANCE

Ce paramètre exprime le temps de retard sous forme de distance (en mètres et en pieds).

#### NOTE

- Les trois indications de temps de retard changent en tandem.

## 8.6. SPEAKER PROCESSOR

### 8.6.1. SP LIBRARY

Cet écran vous permet de rappeler les réglages optimaux pour les haut-parleurs connectés.

### 8.6.2. Rappel d'une présélection de haut-parleur

1. Appuyez sur une touche de sélection de canal pour sélectionner le canal de destination du rappel.



## 2. Sélectionnez la série de haut-parleurs.

```
SPP>SERIES A
<FLAT>
<GENERIC>
CZR
CXS XLF
CBR
Installation
```

## NOTE

- Lorsque vous sélectionnez un haut-parleur, le filtre, l'impédance du haut-parleur et la valeur seuil du limiteur sont automatiquement spécifiés. Si le haut-parleur connecté ne figure pas parmi les propositions, sélectionnez « GENERIC » (Générique).

## 3. Depuis la série de haut-parleurs sélectionnée dans l'écran SPP&gt;SERIES (Processeur de haut-parleur&gt;Série), sélectionnez le modèle de haut-parleur connecté.

```
CZR>MODEL A
CZR10
CZR12
CZR15
```

## 4. Sélectionnez la présélection adaptée à la manière dont le haut-parleur est utilisé.

```
CZR15>PRESET A
CZR15_pq_FIR
CZR15_pq_sub_FIR
CZR15_pq_moni
CZR15_bi_FIR_L
CZR15_bi_FIR_H
CZR15_bi_sub_FIR_L
```

L'écran de confirmation du rappel apparaît.

```
CZR15>PRESET A
OSP PRESET RECALL
CZR15_pq_FIR
CANCEL OK
```

- Pour rappeler : tournez le bouton principal pour sélectionner OK, puis appuyez pour confirmer.
- Pour annuler : tournez le bouton principal pour sélectionner CANCEL, puis appuyez pour confirmer.

### 8.6.3. INFORMATION


Cet écran vous permet de consulter les informations relatives à la présélection du haut-parleur sélectionnée (le nom du modèle de haut-parleur, ainsi que le mode et le type de filtre FIR).

```
SPP> INFORMATION A
MODEL C2R15
SPP C2R15_PaL FIR
FIR EQ
TYPE C2R15_PaL FIR
```

### 8.6.4. X-OVER (Répartition)

Cet écran vous permet d'appliquer des filtres passe-haut et passe-bas au signal, de manière à autoriser uniquement le passage d'une région de fréquences déterminée.

```
SPP> X-OVER A
① HPF TYPE 48dB BUT
② HPF FREQ 20.0HZ
③ HPF Gc
④ LPF TYPE THRU
⑤ LPF FREQ 20.0kHz
⑥ LPF Gc
```



#### ① HPF TYPE (Type de filtre passe-haut)

Ce paramètre sélectionne l'atténuation par octave et le type du filtre passe-haut. Si [THRU] est sélectionné, aucun filtre n'est appliqué.

#### ② HPF FREQ (Fréquence du filtre passe-haut)

Ce paramètre spécifie la fréquence de coupure du filtre passe-haut.

#### ③ HPF Gc (Gain de fréquence de coupure du filtre passe-haut)

Lorsque AdjGc est sélectionné en tant que type (TYPE), ce paramètre spécifie le gain de la fréquence de coupure.

#### ④ LPF TYPE (Type de filtre passe-bas)

Ce paramètre sélectionne l'atténuation par octave et le type du filtre passe-bas. Si [THRU] est sélectionné, aucun filtre n'est appliqué.

#### ⑤ LPF FREQ (Fréquence du filtre passe-bas)

Ce paramètre spécifie la fréquence de coupure du filtre passe-bas.

#### ⑥ LPF Gc (Gain de fréquence de coupure du filtre passe-bas)

Lorsque AdjGc est sélectionné en tant que type (TYPE), ce paramètre spécifie le gain de la fréquence de coupure.

#### AdjGc (commande du gain ajustable)

Ce paramètre ajuste le Gc (gain à la fréquence de coupure) dans une plage de -6 à +6 dB. Un réglage de -3 dB correspond à un filtre Butterworth et un réglage de -6 dB à un filtre Linkwitz-Riley. Lorsque ce paramètre est sélectionné, le bouton Gc s'affiche.

#### But (Butterworth)

Il s'agit de la réponse la plus courante. La bande de passage est plate et le gain à la fréquence de coupure est de

-3 dB.

**Bessl (Bessel)**

Ce filtre donne une courbe qui accentue la réponse de la phase et, bien que l'atténuation soit plus progressive qu'avec le filtre Butterworth, il n'y a pas de distorsion de la forme d'onde lorsqu'une onde carrée passe au travers.

**L-R (Linkwitz-Riley)**



L'ordre du filtre est une puissance de deux, et la réponse est telle que lorsque les tensions des sorties du filtre passe-bas et du filtre passe-haut sont additionnées, le gain de toutes les bandes de fréquence est de 0 dB. La bande de passage est plate, mais le gain à la fréquence de coupure est de -6 dB.

⑦ **POLARITY**

Ce paramètre sélectionne la polarité. Si vous sélectionnez INVERTED, un symbole  $\Phi$  apparaît sur l'écran HOME.

**8.6.5. DELAY**

Vous pouvez spécifier ici le temps de retard du haut-parleur du processeur de haut-parleur.



① **ON/OFF**

Ce paramètre active/désactive le retard.

② **TIME [ms]**



Ce paramètre spécifie le temps de retard en millisecondes.

③ **DISTANCE**

Ce paramètre exprime le temps de retard sous forme de distance (en mètres et en pieds) liée au paramètre TIME.

**8.6.6. EQ**

Cet écran vous permet de modifier les paramètres du PEQ à 16 bandes du processeur de haut-parleur.



### ① Indication du canal

Cette lettre indique le canal auquel l'égaliseur s'applique. Utilisez les touches de sélection des canaux du panneau pour sélectionner le canal à afficher.

### ② ON/OFF

Ce paramètre active/désactive le PEQ à 16 bandes. Lorsqu'il est désactivé, le graphique de la réponse de l'égaliseur affiche uniquement un contour.

### ③ FLAT

Ce paramètre règle le gain de toutes les bandes sur 0 dB.


### ④ Bandes 1–16

Cette zone vous permet de sélectionner la bande dont les paramètres seront affichés. Lorsque vous appuyez sur le bouton principal de la bande sélectionnée, le curseur se déplace vers la zone d'affichage des paramètres.

### ⑤ Zone d'affichage des paramètres

Cette zone affiche les paramètres de chaque bande. Lorsque vous positionnez le curseur sur le nom du paramètre et que vous appuyez sur le bouton principal, vous pouvez régler la valeur du paramètre. Si vous appuyez sur la touche [↵] (retour), le curseur revient sur le nom du paramètre. Si vous appuyez à nouveau sur la touche [↵] (retour), le curseur revient sur la bande.


## 8.6.7. OUTPUT



### ① LEVEL

Ce paramètre règle la différence de niveau entre les haut-parleurs par pas de 0,05 dB.

## 8.6.8. PEAK LIMITER (Limiteur de crête)



### ① ON/OFF

Ce paramètre active/désactive le limiteur de crête.

### ② THRESHOLD

Ce paramètre spécifie la valeur seuil à laquelle le limiteur de crête s'applique, en termes de puissance de sortie

(W). La tension (V) est également liée à ce paramètre.

### ③ **ATTACK (Attaque)**

Ce paramètre spécifie la vitesse d'attaque du limiteur de crête, en millisecondes.

### ④ **RELEASE (Relâchement)**

Ce paramètre spécifie la vitesse de relâchement du limiteur de crête, en millisecondes.


### ⑤ **IMPEDANCE ( $\Omega$ /UNIT)**

Ce paramètre spécifie l'impédance du haut-parleur connecté dans une plage de 4,0  $\Omega$ –36,0  $\Omega$ . La tension (V) est automatiquement réglée en association avec ce paramètre.

Même en cas de connexion de plusieurs haut-parleurs en parallèle, spécifiez ce paramètre en tant qu'impédance d'une unité.

## 8.6.9. RMS LIMITER (Limiteur RMS)

SPP>RMS LIMITER		A
①	ON/OFF	OFF
②	THRESH(W)	5000W
②	THRESH(V)	200.0V
③	ATTACK	0.2s
④	RELEASE	0.5s
⑤	IMPEDANCE	8.0 $\Omega$



### ① **ON/OFF**

Ce paramètre active/désactive le limiteur RMS crête.

### ② **THRESHOLD**

Ce paramètre spécifie la valeur seuil à laquelle le limiteur RMS s'applique, en termes de puissance de sortie (W). La tension (V) est également liée à ce paramètre.

### ③ **ATTACK**

Ce paramètre spécifie la vitesse d'attaque du limiteur RMS, en secondes.

### ④ **RELEASE**

Ce paramètre spécifie la vitesse de relâchement du limiteur RMS, en secondes.

### ⑤ **IMPEDANCE ( $\Omega$ /UNIT)**

Ce paramètre spécifie l'impédance du haut-parleur connecté dans une plage de 4,0  $\Omega$ –36,0  $\Omega$ . La tension (V) est automatiquement réglée en association avec ce paramètre.

Même en cas de connexion de plusieurs haut-parleurs en parallèle, spécifiez ce paramètre en tant qu'impédance d'une unité.

## 9. Écran NETWORK

Vous pouvez effectuer ici des réglages pour le son du réseau (Dante) et la télécommande, de même qu'afficher l'état du réseau.

### 9.1. DEVICE (Appareil)




#### ① UNIT ID (ID de l'unité)

Ce paramètre spécifie l'ID qui distingue individuellement les unités de la série PC-D/DI sur le réseau Dante. L'ID d'unité (UNIT ID) spécifié est appliqué après le redémarrage de l'unité. Si plusieurs unités du même modèle cohabitent sur le même réseau, assurez-vous qu'il n'y a pas de conflit d'ID.

#### NOTE

- La plage de ce réglage est de 01–FE (hexadécimal).

Tournez le bouton principal pour sélectionner le caractère que vous voulez saisir, puis appuyez sur le bouton principal pour confirmer votre choix. Dans l'écran de confirmation du redémarrage, sélectionnez YES. Le réglage est appliqué après le redémarrage.



L'ID d'unité (UNIT ID) spécifié s'affiche sur l'écran HOME.

#### ② NAME (Nom)

Ce paramètre spécifie le nom de l'appareil. Si vous attribuez un nom d'appareil facilement identifiable, il sera plus facile de le distinguer dans ProVisionaire Design.

#### NOTE

- Le nom peut comporter 32 caractères au maximum.
- Vous pouvez utiliser les caractères suivants.  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
 0123456789  
 !"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[^\_`{|}
- Les caractères autres que ceux ci-dessus qui ont été affectés dans ProVisionaire Design s'affichent en tant que « ? ».



## 9.2. Dante

Cet écran vous permet d'effectuer divers réglages liés au réseau Dante. Vous pouvez vérifier ici l'état du réseau Dante.

```

NETWORK>Dante
① SYNC          NOT READY
② Fs           96kHz
③ LATENCY      0.5ms
④ ENCODING     24bit
⑤ SECONDARY    REDUNDANT
⑥ CONTROL      SEPARATED
⑦ LABEL
⑧ LOCK         UNLOCKED
⑨ DDM
STATE          UNMANAGED
LOCAL          READ WRITE

```

### ① SYNC

Ce paramètre affiche « NORMAL » si le réseau fonctionne normalement ou « NOT READY » (Pas prêt) si le module Dante est en cours de préparation. Sinon, l'ID du message SYNC s'affiche.

### ② Fs (DANTE Fs)

Ce paramètre spécifie la fréquence d'échantillonnage de l'entrée/sortie Dante. Vous avez le choix entre 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz et 96 kHz.

#### NOTE

- Réglez ce paramètre de manière à ce qu'il corresponde à la fréquence d'échantillonnage de l'unité qui assigne le son. Vous ne pouvez pas assigner le son si la fréquence d'échantillonnage des unités diffère.  
Si vous modifiez la fréquence d'échantillonnage pendant l'assignation, le son sera interrompu.

### ③ LATENCY (Latence)

Ce paramètre spécifie la latence du signal transmis et reçu par le réseau Dante (latence Dante). Vous avez le choix entre 0,25 ms, 0,5 ms, 1 ms, 2 ms et 5 ms.

Le réglage approprié de la latence pour le signal transmis et reçu via le réseau Dante varie en fonction du type de connexion et de l'échelle. Nous vous expliquons ici comment prendre en compte le réglage de la latence en fonction de l'état des connexions entre les appareils compatibles Dante connectés à l'unité de la série PC-D/DI.

#### ■ Relation entre les commutateurs et le nombre de sauts

Le réglage de la latence du réseau Dante dépend du nombre de sauts sur ce réseau.

Le nombre de sauts correspond au nombre de commutateurs existant entre le leader et l'appareil connecté le plus éloigné si l'on considère qu'il s'agit d'une connexion en série. Un commutateur est contenu dans chaque concentrateur de commutation, ainsi que dans chaque unité de la série PC-D/DI ou appareil d'E/S. Ce nombre de sauts sert de guide pour la latence que vous devez spécifier.

Les réglages de latence types pour divers nombres de sauts sont présentés ci-dessous.

Nombre de sauts	Latence (ms)
Jusqu'à 3	0,25
Jusqu'à 5	0,5
Jusqu'à 10	1,0
Jusqu'à 20	2,0
21 ou plus (ou si des problèmes surviennent)	5,0

 NOTE

- Si deux appareils assignés ont des réglages de latence différents, le réglage le plus lent s'applique.
- Selon l'état du réseau, il peut s'avérer nécessaire d'augmenter la latence même si le nombre de sauts est faible.
- En cas de problème, choisissez 5,0 ms pour vérifier si le réglage de la latence est à l'origine du problème.

#### ④ ENCODING (Encodage) (affichage uniquement)

#### ⑤ SECONDARY (SECONDARY PORT) (Secondaire)

Ce paramètre détermine si les deux connecteurs Dante sont utilisés pour une connexion redondante (REDUNDANT) ou une connexion en guirlande (DAISY CHAIN (Guirlande)).

#### ⑥ CONTROL

Ce paramètre détermine si le circuit de contrôle\* est fusionné avec le circuit Dante ou s'il en est séparé.

- MERGED : Le circuit de contrôle et le circuit Dante sont fusionnés en un seul circuit.
- SEPARATED : Le circuit de contrôle est séparé du circuit Dante.

\* circuit de contrôle : un circuit contrôlé à distance et en externe à partir d'un contrôleur, tel que ProVisionaire Design.

 NOTE

- Cette fonctionnalité est prise en charge par le microprogramme version 1.1 et versions ultérieures, ainsi que par le microprogramme du module Dante versions 4.2.7.1-4.0.4.8-1.1.0.0 ou ultérieures.
- Pour plus de détails, reportez-vous à la section [À propos de Dante](#).

#### ⑦ LABEL (Étiquette)

Ce paramètre affiche l'étiquette de l'appareil Dante.

#### ⑧ LOCK (Verrouillage)

Ce paramètre indique l'état de verrouillage de l'appareil Dante. Ce réglage est effectué par le logiciel Dante Controller.

Il affiche LOCKED (Verrouillé) si le réglage est verrouillé ou UNLOCKED (Déverrouillé) si le réglage est déverrouillé. Si l'appareil est verrouillé, les réglages liés à Dante ne peuvent pas être modifiés.

#### ⑨ DDM (Dante Domain Manager)

Si un serveur DDM existe sur le réseau ou s'il est connecté à un domaine, ce paramètre indique l'état.

- STATE (État) : indique l'état de la connexion au domaine.  
 DOMAIN (Domaine) Associé à un domaine  
 DISCONNECTED (Déconnecté) Associé à un domaine mais non connecté au serveur DDM  
 UNMANAGED (Non géré) Non associé à un domaine
- LOCAL : indique l'état d'accès des réglages Dante (y compris DANTE PATCH (Assignation Dante)) de l'unité en cours d'utilisation.  
 READ WRITE (Lecture-écriture) Modifiable  
 READ ONLY (Lecture seule) Non modifiable

## 9.3. CONTROL (Commande)

Vous pouvez effectuer dans cet écran des réglages liés à la télécommande.

```

NETWORK>CONTROL
① IP SET.  DHCP
② IP ADR.  192.168.000.101
③ NETMASK  255.255.255.000
④ GATEWAY  192.168.000.001
⑤ MAC      006037123456
  
```

### ① IP SET. (IP SETTINGS) (Réglages IP)

Ce paramètre sélectionne les modalités de configuration de l'adresse IP.

- UNIT ID : 192.168.0. ### est défini (### = UNIT ID).
- DHCP : l'adresse IP attribuée par le serveur DHCP est définie. L'adresse IP, le masque de sous-réseau (NETMASK) et la passerelle (GATEWAY) sont obtenus automatiquement. S'il n'y a pas de serveur DHCP sur le réseau, l'unité fonctionne à l'aide d'une adresse de liaison locale (169.254.xxx.xxx).
- STATIC IP (IP statique) : l'adresse IP est spécifiée manuellement.

### ② IP ADR. (Adresse IP)

Ce paramètre affiche l'adresse IP. Si STATIC IP est sélectionné sous IP SET., spécifiez l'adresse IP ici.

### ③ NETMASK (Masque de sous-réseau)

Ce paramètre affiche le masque de sous-réseau. Si STATIC IP est sélectionné sous IP SET., spécifiez l'adresse du masque de sous-réseau ici.

### ④ GATEWAY (Passerelle)

Ce paramètre affiche la passerelle par défaut.

Selon le réglage de la fonction IP SET. (①), il affiche ce qui suit.

- UNIT ID : la passerelle par défaut est désactivée
- STATIC IP : la passerelle par défaut est définie manuellement

### ⑤ MAC

Ce paramètre affiche l'adresse MAC. Cette adresse est uniquement affichée à titre d'information et ne peut pas être modifiée.

#### NOTE

- Pour plus d'informations sur les ports utilisés pour la télécommande, reportez-vous à la section [Dante](#) dans le chapitre « Écran NETWORK ».

## 10. Écran UTILITY

Cet écran vous permet d'effectuer divers réglages pour l'unité.

### 10.1. PANEL SETUP (Configuration du panneau)

Cet écran vous permet d'effectuer les réglages de l'écran.



#### ① BRIGHTNESS (Luminosité)

Ce paramètre spécifie la luminosité du rétroéclairage de l'écran. Il peut être réglé sur dix pas, de 1 à 10.

#### ② CONTRAST (Contraste)

Ce paramètre spécifie le contraste de l'écran. Il peut être réglé sur 16 pas, de 1 à 16. Réglez-le de manière à ce que l'écran puisse être facilement visualisé, en fonction des conditions environnantes. Si la valeur est trop élevée, il sera difficile de lire l'écran directement depuis l'avant.

#### ③ AUTO DIMMER (AUTO PANEL DIMMER) (Variateur automatique)

Ce paramètre spécifie le délai au terme duquel le panneau s'assombrit.

#### ④ DIMMER (DIMMER BRIGHTNESS) (Variateur)

Ce paramètre spécifie la luminosité du rétroéclairage de l'écran sous la forme de pourcentage (%) lorsqu'il est assombri.

#### ⑤ AUTO LOCK (AUTO PANEL LOCK) (Verrouillage du panneau)

Ce paramètre spécifie le délai au terme duquel le panneau est verrouillé.

#### ⑥ LOCK MODE (PANEL LOCK MODE) (Mode de verrouillage)

Ce paramètre spécifie le réglage du verrouillage du panneau.

- PARTIAL (Partiel) : les opérations liées à l'écran sont verrouillées. Il est possible de régler le volume et l'assourdissement.
- ALL (Tous) : aucune opération n'est possible en dehors du déverrouillage du panneau.

#### ⑦ ENABLE PIN (ENABLE PANEL UNLOCK PIN) (Activer le code PIN)

Ce paramètre active/désactive le code PIN utilisé pour le verrouillage du panneau.

#### ⑧ UNLOCK PIN (PANEL UNLOCK PIN) (Code PIN de déverrouillage)

Ce paramètre spécifie un code PIN pour le verrouillage du panneau (un numéro à quatre chiffres). Si vous définissez un code PIN, vous devrez le saisir pour déverrouiller le panneau.

 NOTE

- Si vous oubliez le code PIN, vous pourrez l'effacer en réinitialisant l'unité. Reportez-vous à la section [Réinitialisation en cas d'oubli du code PIN, etc..](#)

## 10.2. Configuration du code PIN

### 1. Accédez à l'écran de saisie du code PIN.

Sélectionnez l'écran MENU → UTILITY → PANEL SETUP → UNLOCK PIN.  
Le curseur est au niveau du premier chiffre du code PIN.




### 2. Saisissez le code PIN actuel.

Tournez le bouton principal pour sélectionner un chiffre, puis appuyez dessus pour confirmer.  
Lorsque vous confirmez, le curseur se déplace vers la droite.

 NOTE

- Le code PIN défini en usine est 0000.


### 3. À l'aide de la même opération, confirmez le code à quatre chiffres.


 NOTE

- Si vous voulez corriger le code PIN lors de ce processus de saisie, appuyez sur la touche [↵] (retour) et utilisez le bouton principal pour sélectionner le chiffre que vous souhaitez corriger.


### 4. Appuyez sur le bouton principal pour sélectionner OK.

L'écran de saisie du nouveau code PIN apparaît.




### 5. Saisissez le nouveau code PIN, puis appuyez sur le bouton principal pour sélectionner OK.

Le code PIN est confirmé.



### 10.3. Pour désactiver le verrouillage du panneau

Si vous utilisez le panneau alors qu'il est verrouillé, le message suivant apparaît sur l'écran.



Tournez le bouton principal pour sélectionner OK, puis appuyez sur le bouton principal pour confirmer.

## 10.4. HOME SCREEN (Écran d'accueil)



### ① METER (Indicateur de niveau)

Ce paramètre spécifie la position de l'indicateur de niveau qui apparaît sur l'écran HOME.

INPUT : directement avant le volume. Cela vous permet de contrôler le signal d'entrée même si le volume est coupé.

OUTPUT : directement avant la prise de sortie du haut-parleur. Cela vous permet de contrôler le signal en cours d'émission depuis la prise de sortie du haut-parleur.

## 10.5. DEVICE INFORMATION (Informations de l'appareil)

Cet écran affiche l'état de l'unité et des informations qui lui sont propres.



### ① THERMAL PSU (Température du module d'alimentation)

Ce paramètre affiche la température de la section d'alimentation selon trois niveaux. Si l'indication maximale est atteinte, un limiteur est appliqué.

### ② THERMAL AMP (Température de l'amplificateur)

Ce paramètre affiche la température de la section amplificateur selon cinq niveaux. Un limiteur est appliqué en fonction de la température.

### ③ BATTERY (Batterie)

Ce paramètre affiche l'état de la batterie interne selon trois niveaux.

#### NOTE

- Lorsque la batterie est déchargée, LOW (Faible) ou NO s'affiche. Le cas échéant, contactez immédiatement votre revendeur répertorié à la fin du Guide rapide (document distinct) pour faire remplacer la batterie de secours.


### ④ RUN TIME (Durée d'exécution)

Ce paramètre indique la durée de fonctionnement totale de l'unité.

### ⑤ VERSION

- FIRMWARE (Microprogramme) : indique la version du microprogramme.
- Dante : affiche trois versions liées à Dante.
- SERIAL (Série) : affiche le numéro de série de l'unité.

## 10.6. CLOCK (Horloge)



### ① DATE

Ce paramètre affiche et règle la date de l'horloge interne.

### ② TIME (Heure)


Ce paramètre affiche et règle l'heure de l'horloge interne.

#### NOTE

- Vous pouvez utiliser ProVisionaire Design pour appliquer l'heure de l'ordinateur à cette unité. Pour plus de détails, reportez-vous au guide d'utilisation de ProVisionaire Design.

## 10.7. INITIALIZE (Réinitialiser)

Cet écran affiche les modalités de réinitialisation des données dans l'amplificateur.




#### NOTE

- Pour plus de détails sur la méthode de réinitialisation, reportez-vous à la section [Rétablissement des réglages d'usine \(réinitialisation\)](#).

## 10.8. REBOOT (Redémarrer)

Si vous avez modifié plusieurs réglages nécessitant un redémarrage, utilisez cet écran pour redémarrer une seule fois pour toutes ces modifications.

Un message comme celui-ci apparaît à l'écran.



- Pour redémarrer : tournez le bouton principal pour sélectionner YES, puis appuyez pour confirmer.
- Pour annuler : tournez le bouton principal pour sélectionner NO, puis appuyez pour confirmer.



## 10.9. LOG (Journal)

Cet écran vous permet d'afficher les alertes et les informations générées par cette unité. Les données du journal système vous aident à identifier la cause d'un problème ou d'un dysfonctionnement.

### NOTE

- Environ 800 données de journal peuvent être enregistrées dans la mémoire interne. Si ce nombre est dépassé, les données les plus anciennes sont supprimées successivement à mesure que de nouvelles sont enregistrées.




### ① LOG LIST (Liste du journal)

Cet écran affiche l'ensemble du journal des opérations stocké en interne.


Les événements du journal sont affichés dans l'ordre de leur survenue.

Les informations sont affichées au format « AAMMJJ HH:MM:SS ▶ N ». Cela signifie qu'au cours de l'année AA, du mois MM et du jour JJ, à HH heures MM minutes et SS secondes, les événements NN se sont produits.



Tournez le bouton principal pour sélectionner un événement, puis appuyez sur ce bouton pour accéder à l'écran DETAIL VIEW (Vue détaillée).

Pour plus de détails sur les messages, reportez-vous à la section « [Liste des messages](#) ».



### NOTE

- Lorsque cet écran est affiché, tournez le bouton principal pour passer aux données précédentes ou suivantes du journal.

**② LOG CLEAR (Effacer le journal)**

Si vous souhaitez nettoyer l'écran des données du journal (par exemple, lors de la maintenance), sélectionnez YES dans l'écran de confirmation suivant pour effacer le journal.

Les données de journal enregistrées dans la mémoire interne sont conservées.

```
UTILITY>LOG
|CONFIRMATION
|CLEAR LOGS
|ARE YOU SURE?
|YES      NO
```

# 11. À propos de Dante

## ■ Présentation de Dante

Outre l'entrée et la sortie analogiques, la série PC-D/DI utilise le protocole Dante pour transmettre des signaux audio numériques. Dante est un protocole audio réseau développé par la société Audinate Corporation. Dans un environnement réseau prenant en charge la technologie Gigabit Ethernet, ce protocole peut transférer plusieurs signaux audio de fréquences d'échantillonnage et de débits binaires différents, ainsi que des signaux de commande des appareils sur le même réseau.

Pour en savoir plus sur Dante, consultez le site Web d'Audinate Corporation, à l'adresse suivante :

<https://www.audinate.com/>

Le site Web Yamaha Pro Audio propose également diverses informations sur Dante, à l'adresse suivante :

<https://www.yamahaproaudio.com/>

### NOTE

- N'utilisez pas la fonction EEE (\*) d'un commutateur réseau au sein d'un réseau Dante. Les réglages de la consommation d'alimentation entre les commutateurs prenant en charge la fonction EEE sont paramétrés automatiquement, mais certains d'entre eux ne sont pas toujours corrects. Cela signifie que, dans certaines situations défavorables au sein du réseau Dante, la fonction EEE d'un commutateur peut être activée, ce qui a pour effet d'altérer la capacité de synchronisation de l'horloge et d'entraîner l'interruption du son. Veuillez dès lors tenir compte des points suivants :
  - Si vous utilisez un commutateur géré, désactivez la fonction EEE de tous les connecteurs utilisant Dante. N'utilisez pas un commutateur qui ne vous permet pas de désactiver la fonction EEE.
  - Si vous utilisez un commutateur non géré, n'utilisez pas de commutateur prenant en charge la fonction EEE. Ces commutateurs ne peuvent pas désactiver la fonction EEE.
- La fonction EEE (Energy Efficient Ethernet) est une technologie qui permet de réduire la consommation d'énergie d'un appareil Ethernet lorsque le trafic réseau est léger. Elle est également appelée « Ethernet vert » ou IEEE 802.3az.

## 11.1. Méthodes de connexion

Il existe deux méthodes de connexion d'une unité de la série PC-D/DI à un réseau Dante, que vous pouvez utiliser en combinaison. En plus du réglage du circuit de contrôle (MERGED ou SEPARATED), vous pouvez désormais choisir parmi quatre systèmes de connexion réseau.

Pour plus d'informations sur les réglages du circuit de contrôle, reportez-vous au paramètre **CONTROL** dans la section Dante.

		<b>CONTROL (Commande)</b> Vous pouvez choisir si le circuit de contrôle est fusionné avec le circuit Dante ou s'il en est séparé.	
		<b>MERGED</b> Le circuit de contrôle est fusionné avec le circuit Dante.	<b>SEPARATED</b> Le circuit de contrôle est séparé du circuit Dante.
<b>Port secondaire</b>	<b>Redondant</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· La communication de la télécommande peut être superposée sur le circuit principal de Dante. Dans ce cas, utilisez <u>soit</u> le connecteur [PRIMARY] de Dante <u>soit</u> le connecteur [NETWORK].</li> <li>· Connectez le circuit secondaire de Dante au connecteur [SECONDARY] de Dante.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Connectez le circuit de Dante aux <u>deux</u> connecteurs [PRIMARY] <u>et</u> [SECONDARY] de Dante.</li> <li>· Connectez le circuit de contrôle au connecteur [NETWORK].</li> </ul>
	<b>En guirlande</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· La communication de la télécommande peut être superposée sur le circuit principal de Dante. Dans ce cas, utilisez le connecteur [PRIMARY] de Dante, le connecteur [SECONDARY] de Dante <u>ou</u> le connecteur [NETWORK].</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Connectez le circuit de Dante <u>soit</u> au connecteur [PRIMARY] de Dante <u>soit</u> au connecteur [SECONDARY] de Dante.</li> <li>· Connectez le circuit de contrôle au connecteur [NETWORK].</li> </ul>

### 11.1.1. Connexion redondante


#### NOTE

- L'explication de cette section s'applique lorsque CONTROL est défini sur SEPARATED. Si ce réglage est défini sur MERGED, reportez-vous au tableau dans la section [Méthodes de connexion](#).

Une connexion redondante vous permet de construire un système plus résistant aux dysfonctionnements du réseau qu'un réseau en guirlande. Une connexion redondante est composée de deux circuits, un principal et un secondaire. La communication se déroule normalement sur le circuit principal, mais bascule automatiquement sur le circuit secondaire en cas de problème (déconnexion du circuit principal, par exemple).

#### NOTE

- Vous ne pouvez pas connecter plus de 80 unités Dante au même réseau. Si vous devez connecter plus de 80 unités, répartissez-les dans des sous-réseaux.



#### NOTE

- Si vous souhaitez commander Dante Controller et ProVisionaire Design sur le même ordinateur, connectez-les à l'aide de cartes d'interface réseau distinctes.

## 11.1.2. Connexion en guirlande

### NOTE


- L'explication de cette section s'applique lorsque CONTROL est défini sur MERGED. Si ce réglage est défini sur SEPARATED, reportez-vous au tableau dans la section [Méthodes de connexion](#).

Dans le cadre d'une connexion en guirlande, chaque unité est connectée à la suivante comme les maillons d'une chaîne. La construction du réseau est simple et aucun commutateur réseau n'est nécessaire. La connexion de nombreuses unités augmente le retard de communication avec la dernière unité, de sorte qu'il est nécessaire d'augmenter la latence pour éviter toute interruption du son sur le réseau Dante. Si un problème survient au niveau du système (câble cassé, par exemple), le réseau est interrompu à cet endroit, et la communication avec les unités suivantes est impossible.

Si la latence est définie sur le réglage par défaut (0,5 ms), évitez d'utiliser plus de cinq unités Dante dans une connexion en guirlande. Si six unités ou plus sont connectées, le retard de communication au sein du réseau sera plus grand, ce qui risque de provoquer des interruptions du son. Pour éviter cela, vous pouvez soit augmenter le réglage LATENCY de Dante, soit utiliser un commutateur L2 (compatible Gigabit Ethernet) pour scinder le réseau.

### NOTE

- Ne connectez pas plusieurs connecteurs au même commutateur externe, dans la mesure où cela créerait une boucle réseau.



## 11.2. Réglages Dante

Si vous utilisez cette unité de la série PC-D/DI connectée à un réseau Dante, vous devez effectuer différents réglages liés à Dante dans l'écran Dante.

### Écran Dante

```

NETWORK>Dante
-----
SYNC          NOT READY
FS            96kHz
LATENCY       0.5ms
ENCODING      24bit
SECONDARY     REDUNDANT
CONTROL       SEPARATED
LABEL
LOCK          UNLOCKED
DDM
STATE         UNMANAGED
LOCAL         READ WRITE
  
```

Pour plus de détails sur les différentes fonctions, reportez-vous à la section « Écran NETWORK » – [Dante](#).

## 11.3. Connexions à des appareils Dante

### 11.3.1. À propos de Dante Controller

Dante Controller est un logiciel d'application permettant de configurer un réseau Dante et de spécifier l'acheminement du son. Utilisez Dante Controller si vous comptez vous connecter à un appareil Dante autre qu'une console de mixage numérique Yamaha prenant en charge l'intégration avec la série PC-D/DI ou si vous voulez effectuer des réglages plus détaillés.

Téléchargez la version la plus récente de Dante Controller depuis le site Web suivant :

<https://www.yamahaproaudio.com/>

L'ordinateur sur lequel le logiciel Dante Controller est installé doit être doté d'un port Ethernet prenant en charge la technologie Gigabit Ethernet.

Dante Controller vous permet essentiellement d'effectuer les réglages suivants :

- Réglages d'assignation d'entrée/de sortie dans l'onglet Routing de l'écran Network View (Vue du réseau)
- Réglages de l'horloge leader dans l'onglet Clock Status de l'écran Network View
- Réglages de la fréquence d'échantillonnage dans l'onglet Device Config (Configuration de l'appareil) de l'écran Device View (Vue de l'appareil)


#### NOTE

- Si la fonction Dante Device Lock (Verrouillage de l'appareil Dante) est activée dans Dante Controller, il est impossible de modifier des réglages tels que l'assignation d'entrée/sortie liée à Dante. Si vous voulez modifier ces réglages, utilisez Dante Controller pour désactiver Dante Device Lock.

## 11.3.2. Réglages de Dante Controller

Lorsque vous démarrez Dante Controller, l'écran Network View s'ouvre en premier.

Cet écran vous permet de spécifier l'acheminement audio entre les appareils Dante. Il affiche tous les appareils Dante sur le réseau. Cliquez sur la cellule [+] au niveau de laquelle les appareils de transmission et de réception s'entrecroisent de manière à afficher tous les canaux, puis spécifiez l'acheminement audio. Lorsqu'un itinéraire est établi, une icône de coche verte apparaît.



Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de Dante Controller.

Pour plus de détails sur le canal Dante auquel la sortie d'un appareil de transmission (par ex., une console de mixage numérique) est attribuée, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil en question.




## 12. Rétablissement des réglages d'usine (réinitialisation)


Il existe deux méthodes pour réinitialiser ce produit.

### 12.1. En sélectionnant l'écran MENU → UTILITY → INITIALIZE

1. Dans l'écran MENU, tournez le bouton principal pour sélectionner « UTILITY », puis appuyez sur le bouton principal pour confirmer.  
L'écran UTILITY apparaît.



2. Dans l'écran UTILITY, tournez le bouton principal pour sélectionner « INITIALIZE », puis appuyez sur le bouton principal pour confirmer.  
L'écran INITIALIZE apparaît.



3. Tournez le bouton principal pour choisir les réglages qui seront réinitialisés (des sélections multiples sont autorisées), puis appuyez sur le bouton principal pour confirmer votre choix.  
Le tableau ci-dessous répertorie les réglages qui peuvent être réinitialisés.

AMP/PROCESSING	PROCESSING SETUP UTILITY
AMP PRESET	AMP PRESET
NETWORK	IP SETTING DANTE SETTINGS, UNIT ID

#### NOTE

- Le réglage AMP/PROCESSING est toujours réinitialisé.

4. Lorsque vous avez effectué les sélections souhaitées, tournez le bouton principal pour le positionner sur [OK], puis appuyez dessus pour confirmer votre choix.
5. Dans l'écran de confirmation, tournez le bouton principal pour sélectionner « YES », puis appuyez dessus pour confirmer votre choix.  
Au terme de la réinitialisation, l'unité redémarre automatiquement et passe à l'état sous tension.

---

## 12.2. Réinitialisation en cas d'oubli du code PIN, etc.

Si vous ne pouvez pas sélectionner INITIALIZE dans l'écran UTILITY (par exemple, si vous avez oublié le code PIN de verrouillage du panneau), vous pouvez procéder à la réinitialisation selon la méthode suivante.

1. **Débranchez l'unité de la prise secteur.**
2. **Tout en maintenant enfoncées la touche de sélection de canal [A] et la touche [↵] (retour), branchez l'unité sur la prise secteur.**  
Un écran de confirmation s'affiche.
3. **Appuyez sur le bouton principal pour confirmer.**


La réinitialisation débute. Pendant celle-ci, tous les voyants de canaux s'allument en rouge. Au terme de la réinitialisation, tous les voyants de canaux sont allumés en vert. L'unité redémarre ensuite automatiquement et bascule en mode veille.

## 13. Référence

### 13.1. Installation des poignées

Installez les poignées fournies selon les besoins.

1. **Alignez les poignées sur les orifices de l'unité, puis installez-les à l'aide des vis fournies (4 pièces).**



### 13.2. Nettoyage des filtres à air

Pour garantir l'introduction d'un air de refroidissement adéquat, nettoyez les éléments filtrants comme indiqué ci-après s'ils sont obstrués.

1. **Vérifiez que l'amplificateur est hors tension.**
2. **Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.**
3. **Détachez la grille.**
4. **Retirez l'élément filtrant et nettoyez-le à l'eau. Si l'élément filtrant est très sale, utilisez du liquide pour vaisselle.**
5. **Laissez l'élément filtrant sécher complètement.**

La fixation de l'élément filtrant alors qu'il est encore mouillé peut entraîner des dysfonctionnements.

**Placez l'élément filtrant sur l'orifice d'aération et fixez la grille.**

Les références des pièces de remplacement des éléments filtrants sont les suivantes :

- Élément filtrant (G) : VAS54300
- Élément filtrant (D) : VAS54400

### 13.3. Liste des fonctions

PARAMETERS		CH/BAND/ PORT	MIN/MAX	DEFAULT	AMP PRES ET	FOCUS RECAL L	
INPUT ALIGNMENT		TRIM	D1-D16, A1-A4	-6.0 dB to +6.0 dB	0 dB	-	-
		DELAY		0.00 ms to 12.00 ms	0.00 ms		
INPUT		ON	D1-D16, A1-A4	OFF/ON	ON	●	Input
		LEVEL		-∞ to +10.00 dB	0.0 dB		
		POLARITY		Normal/Inverted	Normal		
MATRIX	MIXER	ON	OUT1-8 > D1-D16, A1-A4	OFF/ON	*Conformément à la présélection d'usine A	●	
		LEVEL		-∞ to +10.00 dB	0.0 dB		
	OUTPUT	ON	OUT1-8	OFF/ON	ON	●	
		LEVEL		-∞ to +10.00 dB	0.0 dB		
ROUTER	ROUTING	-	A-D	CH1-4	*Conformément à la présélection d'usine A	●	SP PROCE SSOR
DEVICE MUTE			A-D	OFF/ON	OFF	-	-
OUTPUT		VOLUME	A-D	-99.0 dB to 0.0 dB	-99.0 dB	●	Volum e
		MUTE		OFF/ON	OFF	-	-
USER	EQ	ON	A-D >BAND1- 16	OFF/ON	ON	●	User EQ Delay
		BYPASS		OFF/ON	OFF		
		FREQ		20.0 Hz to 20.0 kHz	Pour chaque bande *4		
		GAIN		-18.0 dB to +18.0 dB	0.0 dB		
		Q		63.0~0.1	4.2		
		TYPE		5 types *2	PEQ		
	DELAY	ON	A-D	OFF/ON	ON	●	
		TIME		0.0 ms to 1000.00 ms 0.0 mt to 343.59 mt 0.0 ft to 1127.26 ft	0.00 ms 0.00 mt 0.00 ft		

PARAMETERS			CH/BAND/ PORT	MIN/MAX	DEFAULT	AMP PRES ET	FOCUS RECAL L
SP PROCESSOR	X-OVER	HPF TYPE	A-D	20 types *1	48 dB BUT	●	SP PROCE SSOR
		HPF FREQ		20.0 Hz to 20.0 kHz	20.0 Hz		
		HPF Gc		-6 dB~+6 dB	-3 dB		
		LPF TYPE		20 types *1	THRU		
		LPF FREQ		20.0 Hz to 20.0 kHz	20.0 kHz		
		LPF Gc		-6 dB~+6 dB	0 dB		
		POLARITY		NORMAL/INVERTE D	NORMAL		
	DELAY	ON	A-D	OFF/ON	ON	●	
		TIME		0.0 ms to 200.00 ms 0.0 mt to 66.72 mt 0.0 ft to 225.4 ft	0.00 ms 0.00 mt 0.00 ft		
	EQ	ON	A-D >BAND1- 16	OFF/ON	ON	●	
		BYPASS		OFF/ON	OFF		
		FREQ		20.0 Hz to 20.0 kHz	Pour chaque bande *4		
		GAIN		-18.0 dB to +18.0 dB	0.0 dB		
		Q		63.0~0.1	4.2		
		TYPE		5 types *2	PEQ		
	OUTPUT	LEVEL	A-D	-99.0 dB to 0.0 dB	-99.0 dB	●	
	PEAK LIMITER	ON	A-D	OFF/ON	ON	●	
		THRESHOL D		10 W - 5000 W 6.3 V to 424.3 V	5000 W 200V		
		ATTACK		0.0 to 120.0 ms	25.0 ms		
		RELEASE		0 to 6000 ms	400 ms		
	RMS LIMITER	ON	A-D	OFF/ON	ON	●	
		THRESHOL D		10 W to 5000 W 6.3 V to 424.3 V	5000 W 200V		
		ATTACK		0.0s to 30.0s	1.0s		
RELEASE		0.0s to 60.0s		2.0s			
FIR	MODE	A-D	OFF/X-OVR/EQ	OFF	●		
	TYPE		*24 characters	""			
SPP INFORMATIO N	PRESET NAME	A-D	*24 characters	""	●		
	IMPEDANCE		4.0 to 32.0 Ω	8.0 Ω			
AMP SETTINGS	BRIDGE		A/B,C/D	OFF/ON	OFF	●	SP PROCE SSOR
	MODE *only DI model		-	Lo-Z/70 V/100 V	Lo-Z	-	-
	HPF(Hi-Z) *only DI model		-	40 Hz/80 Hz	80 Hz		
	CHANNEL SLEEP		A-D	OFF/ON	ON		
	SENS./GAIN		-	+4 dBu/+14 dBu /26 dB/32 dB	+4 dBu		

PARAMETERS			CH/BAND/ PORT	MIN/MAX	DEFAULT	AMP PRES ET	FOCUS RECAL L
CHANNEL NAME			A-D	*12 characters	""	-	-
AUTO SLEEP	ON		A-D	OFF/ON	OFF	-	-
	THRESHOLD			-99.0 dBFS to -40.0 dBFS	-99.0 dBFS		
	TIME			1min/3min/10min/30min/1hour/3hour	1min		
INPUT SOURCE REDUNDANCY	COMMON	MODE	-	BACKUP/OVERRIDE	BACKUP	-	-
		AUTO RETURN		OFF/ON	OFF		
	SECOND INPUT SOURCE(Digital)	ON/OFF	D1-D4	OFF/ON	OFF		
		OVERRIDE THRESHOLD		-80.0 dBFS to 0.0 dBFS	0.0 dBFS		
		OVERRIDE RETURN DELAY		0 to 60 sec	10 sec		
	THIRD INPUT SOURCE(Analog)	ON/OFF	D1-D4	OFF/ON	OFF		
		OVERRIDE THRESHOLD		-80.0 dBFS to 0.0 dBFS	0.0 dBFS		
		OVERRIDE RETURN DELAY		0 to 60 sec	10 sec		
	LOAD MONITORING	ON/OFF		A-D	OFF/ON		
OSC ON/OFF		OFF/ON	OFF				
OSC LEVEL		0.0 Vrms to 5.0 Vrms	0.0 Vrms				
DETECT FREQ		14.5 kHz to 21.2 kHz	20.0 kHz				
HIGH THRESHOLD High Limit		0.0 $\Omega$ to 50.0 $\Omega$	50.0 $\Omega$				
LOW THRESHOLD		0.0 $\Omega$ to 50.0 $\Omega$	0.0 $\Omega$				
POWER SUPPLY	STANDBY		-	STANDBY/ON	STANDBY	-	-
	POWER ON SETTING	POWER ON DEFAULT	-	ALWAYS STANDBY/KEEP PREVIOUS STATE	KEEP PREVIOUS STATE	-	-
		POWER ON DELAY	-	0 sec to 120 sec	0 sec		
GPI	IN	FUNCTION	IN PORT1-6	8 Functions *5	NO ASSIGN	-	-
		TYPE		ACTIVE HIGH, ACTIVE LOW, IMPULSE	-		
		OPTION1		* Depends on Function	-		
		OPTION2					
	OUT	FUNCTION	OUT PORT 1-4	8 Functions *6	NO ASSIGN		
		TYPE		ACTIVE HIGH, ACTIVE LOW	-		
		OPTION1		* Depends on Function	-		
		OPTION2					

PARAMETERS		CH/BAND/ PORT	MIN/MAX	DEFAULT	AMP PRES ET	FOCUS RECAL L	
DEVICE	UNIT ID	-	01-FE	01	-	-	
	DEVICE NAME		*32 characters	-			
Dante	Fs	-	44.1 kHz/48 kHz/88.1 kHz/96 kHz	96 kHz	-	-	
	LATENCY		0.5 ms to 5 ms (In DDM, 40 ms)	0.5 ms			
	SECONDARY PORT		DAISY CHAIN/ REDUNDANT	REDUNDANT			
CONTROL (Commande) (firmware V1.1 or later)		-	SEPARATED/ MERGED	SEPARATED	-	-	
NETWORK	IP SETTINGS	-	UNIT ID/DHCP/STATIC IP	DHCP	-	-	
	STATIC IP ADDRESS		IPv4	192.168.0.2			
	SUBNET MASK		IPv4	255.255.255.0			
	DEFAULT GATEWAY		IPv4	192.168.0.1			
PANEL SETUP	BRIGHTNESS	-	1-10	8	-	-	
	CONTRAST	-	1-16	5	-	-	
	LOCK & DIMMER	AUTO PANEL DIMMER	-	10 sec/30 sec/1min/3min/30 min	30min	-	-
		DIMMER BRIGHTNES S		0%/25%/50%/75%	75%		
		AUTO PANEL LOCK		10 sec/30 sec/1min/3min/30 min/1hour/NEVER	NEVER		
		PANEL LOCK MODE		PARTIAL/ALL	PARTIAL		
		ENABLE PANEL UNLOCK PIN		OFF/ON	OFF		
PANEL UNLOCK PIN			*four-digit number	0000			
HOME SCREEN	METER POSITION	-	INPUT/OUTPUT	INPUT	-	-	
CLOCK	DATE/TIME	DATE	-	-	-	-	
		TIME					

\*1 : THRU, 6 dB/OCT, 12 dB ADJGc, 12 dB BUT, 12 dB BESSL, 12 dB L-R, 18 dB ADJGc, 18 dB BUT, 18 dB BESSL, 24 dB ADJGc, 24 dB BUT, 24 dB BESSL, 24 dB L-R, 36 dB ADJGc

\*2 : PEQ, L.SHELF(6 dB/Oct), L.SHELF(12 dB/Oct), H.SHELF(6 dB/Oct), H.SHELF(12 dB/Oct), HPF, LPF

\*3 : PEQ, L.SHELF(6 dB/Oct), L.SHELF(12 dB/Oct), H.SHELF(6 dB/Oct), H.SHELF(12 dB/Oct), HPF, LPF, APF(1st), APF(2nd), Horn EQ

\*4 : 25 Hz, 40 Hz, 63 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, 1,0 kHz, 1,6 kHz, 2,5 kHz, 4,0 kHz, 6,3 kHz, 10,0 kHz, 16,0 kHz, 20,0 kHz

\*5 : No Assign, Power Amp Start, Channel Mute, Channel Sleep, Standby, Preset Recall, Volume +, Volume -

\*6 : No Assign, Power Amp Start Status, Redundant Status, CH Impedance Detect Status, CH MUTE Status, Fault

Out, Preset Recall



## 13.4. Liste des messages

Les messages apparaissant sur l'écran de la série PC-D/DI et les actions appropriées sont répertoriés ci-dessous.

- Message d'alerte
- Message du journal

Numéro	Message d'alerte	Message du journal	GRAVITÉ	Description	Action
01	-	POWER TURNED ON	INFORMATION	- L'appareil a été mis sous tension ou le redémarrage du logiciel a été exécuté.	-
02	-	POWER TURNED OFF	INFORMATION	- L'appareil a été mis hors tension ou le redémarrage du logiciel a été exécuté.	-
03	-	STANDBY MODE TO NORMAL	INFORMATION	L'unité est passée du mode veille au mode de fonctionnement normal.	-
04	-	NORMAL MODE TO STANDBY	INFORMATION	L'unité est passée du mode de fonctionnement normal au mode veille.	-
05	Amplifier Output Muting	AMP OUTPUT MUTING	ERROR	La fonction de protection a été activée pour couper la sortie de l'amplificateur.	Annulez la fonction de protection à l'origine du problème. La cause est indiquée par une autre alerte qui s'affiche en même temps.
12	Mains Voltage Over 276[V]	MAINS OVER 276V	ERROR	(au démarrage) L'amplificateur ne peut pas démarrer car la tension de l'alimentation dépasse la tension de fonctionnement autorisée.  L'amplificateur s'est arrêté car la tension de l'alimentation dépasse la tension de fonctionnement autorisée.	Branchez une alimentation stable conforme aux exigences en matière d'alimentation.

Numéro	Message d'alerte	Message du journal	GRAVITÉ	Description	Action
13	Power Supply Output Voltage	PS OUTPUT VOLTAGE	FAULT	<p>(au démarrage) L'amplificateur ne peut pas démarrer en raison d'une anomalie de la tension de sortie du circuit d'alimentation.</p> <p>L'amplificateur a été arrêté car une anomalie est survenue au niveau de la tension de sortie du circuit d'alimentation.</p>	Il est possible que l'unité présente un dysfonctionnement. Contactez votre distributeur Yamaha.
14	Power Supply Over-temperature	PS OVERTEMP	ERROR	<p>(au démarrage) L'amplificateur ne peut pas démarrer car le circuit d'alimentation est trop chaud.</p> <p>L'amplificateur a été arrêté car le circuit d'alimentation est devenu anormalement chaud.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abaissez la température avant toute utilisation.</li> <li>- Nettoyez l'entrée d'air.</li> <li>- Abaissez la température ambiante.</li> </ul>
21	Amplifier Ch.* DC Output	Ch.* DC OUTPUT	FAULT	<p>(au démarrage) L'amplificateur ne peut pas démarrer en raison d'une anomalie de la sortie de l'amplificateur.</p> <p>L'amplificateur a été arrêté car une anomalie est survenue au niveau de la sortie de l'amplificateur du canal correspondant.</p>	Il est possible que l'unité présente un dysfonctionnement. Contactez un distributeur Yamaha.
22	Amplifier Ch.* Overcurrent	Ch.* OVERCURRENT	ERROR	La sortie a été assourdie en raison d'un flux de courant excessif vers l'amplificateur du canal correspondant.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diminuez le volume de sortie de sorte que la valeur actuelle ne devienne pas excessive.</li> <li>- Il est possible que la prise de sortie du haut-parleur doive être court-circuitée.</li> </ul>

Numéro	Message d'alerte	Message du journal	GRAVITÉ	Description	Action
23	Amplifier Ch.* Overtemp Level 1	Ch.* OVERTEMP	ERROR	Étant donné que la température de l'amplificateur du canal correspondant a dépassé le niveau 1, la vitesse de rotation du ventilateur a été augmentée et le limiteur a été appliqué à la sortie.	- Diminuez le volume de sortie de façon à ce que la température ne devienne pas excessive. - Nettoyez le filtre. Maintenez également la température ambiante constante.
24	Amplifier Ch.* Overtemp Level 2	Ch.* OVERTEMP	ERROR	Étant donné que la température de l'amplificateur du canal correspondant a dépassé le niveau 2, la vitesse de rotation du ventilateur a été augmentée et le limiteur a été appliqué à la sortie.	- Diminuez le volume de sortie de façon à ce que la température ne devienne pas excessive. - Nettoyez le filtre. Maintenez également la température ambiante constante.
25	Amplifier Ch.* Overtemp Level 3	Ch.* OVERTEMP	ERROR	Étant donné que la température de l'amplificateur du canal correspondant a dépassé le niveau 3, la vitesse de rotation du ventilateur a été augmentée au maximum et la sortie a été assourdie.	- Diminuez le volume de sortie de façon à ce que la température ne devienne pas excessive. - Nettoyez le filtre. Maintenez également la température ambiante constante.
26	Ch.* High Load	Ch.* HIGH LOAD	WARNING	La valeur de l'impédance du canal correspondant contrôlé par la fonction Load Monitoring (Contrôle de charge) est supérieure à la valeur spécifiée.	- Vérifiez qu'il n'y a pas d'anomalie au niveau du haut-parleur ou du câble. - Vérifiez que la valeur du réglage du seuil est appropriée.

Numéro	Message d'alerte	Message du journal	GRAVITÉ	Description	Action
27	Ch.* Low Load	Ch.* LOW LOAD	WARNING	La valeur de l'impédance du canal correspondant contrôlé par la fonction Load Monitoring (Contrôle de charge) est inférieure à la valeur spécifiée.	- Vérifiez qu'il n'y a pas d'anomalie au niveau du haut-parleur ou du câble. - Vérifiez que la valeur du réglage du seuil est appropriée.
31	Fan * Error	FAN * ERROR	FAULT	Le ventilateur du numéro correspondant a cessé de tourner.	Il est possible que l'unité ait connu un dysfonctionnement. Contactez un distributeur Yamaha.
34	Fan Lifetime Warning	-	WARNING	Un ventilateur interne est arrivé en fin de vie de fonctionnement.	Bien que cela ne pose pas de problème immédiat, contactez votre revendeur afin de faire remplacer la pièce.
42	Input D* Change To 2nd	D* CHANGED TO 2ND	WARNING	Le mode de sauvegarde de la redondance d'entrée a fait basculer le signal audio sur le deuxième circuit prioritaire.	- Vérifiez si le circuit audio principal (Dante) présente un dysfonctionnement. (Notez que si la fonction Auto Return (Retour automatique) est activée, le circuit risque de rebasculer brusquement en cas de restauration de la connexion.)
43	Input D* Change To 3rd	D* CHANGED TO 3RD	WARNING	Le mode de sauvegarde de la redondance d'entrée a fait basculer le signal audio sur le troisième circuit prioritaire.	- Vérifiez si le circuit audio principal ou le deuxième circuit audio prioritaire (Dante) présente un dysfonctionnement. (Notez que si la fonction Auto Return est activée, le circuit risque de rebasculer brusquement en cas de restauration de la connexion.)

Numéro	Message d'alerte	Message du journal	GRAVITÉ	Description	Action
44	-	D* CHANGED TO 2ND	INFORMATION	Le mode de remplacement de la redondance d'entrée a fait basculer le signal audio vers le deuxième circuit prioritaire.	-
44	-	D* RETURNED	INFORMATION	Le mode de remplacement de la redondance d'entrée a rétabli le signal audio sur le canal correspondant.	-
45	-	D* CHANGED TO 3RD	INFORMATION	Le mode de remplacement de la redondance d'entrée a fait basculer le signal audio vers le troisième circuit prioritaire.	-
51	Low Battery	-	WARNING	(au démarrage) La tension de la batterie interne est faible.	Bien que cela ne pose pas de problème immédiat, contactez votre distributeur Yamaha pour obtenir le remplacement de la pièce.
52	No Battery	-	FAULT	(au démarrage) La batterie interne est vide et l'horloge interne a cessé de fonctionner.	Contactez votre revendeur Yamaha pour la faire remplacer.
61	Dante Module Failed	DANTE MODULE FAILD	FAULT	Le module Dante interne ne fonctionne pas correctement.	Il est possible que l'unité ait connu un dysfonctionnement. Contactez votre distributeur Yamaha.
62	Dante Module is in Fail Safe Mode	DANTE FAIL SAFE	ERROR	Le module Dante interne est en mode Fail Safe.	En raison de l'échec d'une mise à jour, etc., le microprogramme du module Dante n'a pas été correctement écrit. Dans Dante Updater, sélectionnez le mode Safe et réécrivez-le.

Numéro	Message d'alerte	Message du journal	GRAVITÉ	Description	Action
63	Firmware Versions Mismatch	-	ERROR	La version du microprogramme de l'unité s n'est pas compatible avec celle du microprogramme de Dante.	Le programme de mise à jour disponible sur le site Web contient à la fois le microprogramme de cette unité et le microprogramme de Dante. Mettez à jour les deux.
64	Dante Is Not Working By Giga Bit	DANTE NOT GIGABIT	ERROR	Le réseau n'est pas connecté à 1 Go. En mode de connexion en guirlande, cette alerte se produit également en cas de connexion au connecteur Control. Lorsque l'unité est déconnectée du réseau, l'alerte 69 se produit et la présente alerte est temporairement désactivée.	Utilisez un commutateur réseau 1 Go.
65	Dante Is Working At Secondary	WORK AT SECONDARY	WARNING	En mode redondant, la communication audio Dante se déroule sur le circuit secondaire. Lorsque l'unité est déconnectée du réseau, l'alerte 69 se produit et la présente alerte est temporairement désactivée.	Vérifiez si le circuit principal est défectueux.
66	Error Occurred At Secondary Port	ERROR AT SECONDARY	WARNING	En mode redondant, le circuit principal de Dante fonctionne correctement, mais le circuit secondaire n'est pas connecté. * Uniquement si la connexion a été confirmée à un moment donné, puis débranchée	Si la connexion du circuit secondaire est nécessaire, vérifiez s'il présente un dysfonctionnement.

Numéro	Message d'alerte	Message du journal	GRAVITÉ	Description	Action
67	Wrong Word Clock	WRONG WORD CLOCK	WARNING	Un problème a été détecté dans l'horloge de mots.	- Dans Dante Controller, réglez correctement l'horloge de mots de l'ensemble du système. - Vérifiez que le réglage FS (fréquence d'échantillonnage) est le même pour les appareils dont le son est assigné.
68	Unit ID Mismatch	-	ERROR	L'ID de l'unité (UNIT ID) et l'étiquette de l'appareil Dante ne correspondent pas.	Désactivez les restrictions telles que les fonctions Dante Device Lock et Dante Domain Manager, puis modifiez l'ID de l'unité (UNIT ID).
69	Dante Port Is Not Connected	DANTE PORT IS NOT CONNECTED	WARNING	En mode redondant, le circuit principal de Dante fonctionne correctement, mais le circuit secondaire n'est pas connecté. * Ce message s'affiche uniquement si la connexion a été confirmée à un moment donné, puis débranchée.	Vérifiez que le circuit de Dante est correctement connecté.

- affiche le nom du canal (1-4, A-D)

#### ■ Message de synchronisation

ID *	Message	Description	Solution possible
-	NORMAL	Fonctionnement normal	-
-	NOT READY	Le module Dante est en cours de préparation.	Attendez que le démarrage ou la synchronisation soit terminé. Cela peut nécessiter jusqu'à 45 secondes.
E01-03	WRONG WORD CLOCK!	Le réglage de l'horloge de mots est incorrect.	Dans Dante Controller, réglez correctement l'horloge leader et la fréquence d'échantillonnage.
E01-04	DANTE PORT DOES NOT HAVE CONNECTION!	Le réseau Dante n'est pas connecté.	Vérifiez si un câble Ethernet n'est pas déconnecté ou endommagé.
E01-05	DANTE CONNECTION ERROR!	Les autres périphériques Dante sont introuvables car les connexions réseau Dante sont incorrectes.	Vérifiez si les câbles Ethernet sont correctement branchés.

ID *	Message	Description	Solution possible
E01-06	DANTE IS NOT WORKING BY GIGA BIT!	Un appareil ne prenant pas en charge la technologie Gigabit Ethernet est connecté.	Si vous transférez les données audio via Dante, utilisez des appareils prenant en charge la technologie Gigabit Ethernet.
E01-07	DANTE IS WORKING AT SECONDARY!	Dans le cas d'un réseau redondant, la communication se fait via le connecteur [SECONDARY].	Vérifiez le circuit relié au connecteur [PRIMARY].
E01-08	ERROR OCCURRED AT SECONDARY PORT!	Dans le cas d'un réseau redondant, un problème s'est produit sur le circuit connecté au connecteur [SECONDARY].	Vérifiez le circuit relié au connecteur [SECONDARY].
-	DANTE WORD CLOCK LEADER	Fonctionnement correct en tant qu'horloge de mots leader.	Ceci indique que le périphérique fonctionne en tant qu'horloge de mots leader.
E01-10	DANTE IS NOT WORKING BY GIGA BIT!	Fonctionnement correct en tant qu'horloge de mots leader. Un appareil qui ne prend pas en charge la technologie Gigabit Ethernet est connecté.	Ceci indique que le périphérique fonctionne en tant qu'horloge de mots leader. Si vous transférez les données audio via Dante, utilisez des appareils prenant en charge la technologie Gigabit Ethernet.
E01-11	DANTE IS WORKING AT SECONDARY!	Fonctionnement correct en tant qu'horloge de mots leader. Dans le cas d'un réseau redondant, la communication se fait via le connecteur [SECONDARY].	Ceci indique que le périphérique fonctionne en tant qu'horloge de mots leader. Vérifiez le circuit relié au connecteur [PRIMARY].
E01-12	ERROR OCCURRED AT SECONDARY PORT!	Fonctionnement correct en tant qu'horloge de mots leader. Dans le cas d'un réseau redondant, un problème s'est produit sur le circuit connecté au connecteur [SECONDARY].	Ceci indique que le périphérique fonctionne en tant qu'horloge de mots leader. Vérifiez le circuit relié au connecteur [SECONDARY].

- Si l'ID est vide, le message s'affiche. Sinon, l'ID apparaît.



## 13.5. Résolution des problèmes

Symptôme	Causes possibles	Solution possible
L'écran n'affiche rien	Le réglage DIMMER (DIMMER BRIGHTNESS) est défini sur 0 %.	Réglez le réglage DIMMER (DIMMER BRIGHTNESS) sur 25 % ou une valeur supérieure.
Les indications sur l'écran disparaissent si l'unité n'est pas utilisée pendant un certain temps.	Pour protéger l'écran, les indications sur l'écran disparaissent 30 minutes après la dernière utilisation de l'unité de la série PC-D/DI.	Pour réactiver l'écran, appuyez sur une touche quelconque du panneau avant ou tournez le bouton.
L'écran est sombre.	Le paramètre « BRIGHTNESS » de l'écran PANEL SETUP est réglé sur une valeur faible.	Réglez le paramètre « BRIGHTNESS » sur une valeur élevée.
	Lorsqu'aucune opération n'est effectuée pendant un certain temps, la fonction AUTO DIMMER assombrit automatiquement l'écran.	Pour réactiver l'écran, appuyez sur une touche quelconque du panneau avant ou tournez le bouton.
L'appareil ne se met pas sous tension. L'alimentation se coupe soudainement et l'appareil s'éteint immédiatement même si vous le remettez sous tension.	La tension de l'alimentation de la prise secteur connectée est largement en dehors de la plage autorisée.	Branchez une alimentation de tension appropriée.
	La température à l'intérieur de l'amplificateur est élevée, peut-être en raison d'une obstruction ou de poussière qui bloque la ventilation et entrave le refroidissement.	Vérifiez l'état de la ventilation et prenez les mesures nécessaires pour assurer le refroidissement. Attendez ensuite que l'unité refroidisse, puis remettez-la sous tension.
	Le niveau de sortie est trop élevé.	Diminuez le niveau de sortie.
Le son du haut-parleur est déformé.	Le niveau d'entrée dépasse le réglage de la sensibilité d'entrée.	À l'aide du réglage SENS./GAIN de l'écran AMP SETTINGS, réglez la sensibilité d'entrée de manière appropriée pour le niveau d'entrée.
Le son est assourdi. Les hautes fréquences ne sont pas émises.	Un filtre est appliqué. Vous pouvez afficher l'état du filtre sur la page SP PROCESSOR de l'écran HOME.	Utilisez X-OVER pour modifier les réglages du filtre.

Symptôme	Causes possibles	Solution possible
Aucun son ne sort des haut-parleurs.	Un câble n'est pas branché correctement. Si l'indicateur de niveau ne se lève pas même lorsque vous levez le bouton de volume, il est possible qu'il y ait un problème lié à la connexion d'entrée. Si l'indicateur de niveau se lève, le problème est peut-être dû à la connexion de sortie.	Connectez correctement les prises d'entrée et les prises de sortie. Pour la connexion de sortie, vérifiez également que vous êtes connecté à la prise qui émet le signal.
	La sortie est désactivée sur la console de mixage connectée à la prise d'entrée. C'est possible si l'indicateur de niveau ne se lève pas même lorsque vous levez le bouton de volume.	Augmentez la sortie de la console de mixage.
	Le niveau est abaissé à l'aide du bouton de volume.	Réglez le bouton de volume.
	La fonction d'assourdissement est activée. Sur l'écran HOME, vous pouvez vérifier si la fonction d'assourdissement est activée.	Désactivez la fonction d'assourdissement.
	Le circuit de protection s'est déclenché pour assourdir la sortie. Si le circuit de protection a été activé, l'écran affiche [PROT] et le voyant du canal correspondant clignote en rouge.	Vérifiez le journal des opérations afin de déterminer la raison pour laquelle le circuit de protection s'est déclenché et corrigez la cause.
Les opérations sur le panneau sont impossibles.	Le verrouillage du panneau est activé.	Désactivez la fonction de verrouillage du panneau. Pour la méthode, reportez-vous à la section <a href="#">Pour désactiver le verrouillage du panneau</a> .
Vous voulez restaurer les valeurs initiales des paramètres.	-	Pour restaurer les réglages initiaux, exécutez l'opération <a href="#">Rétablissement des réglages d'usine (réinitialisation)</a> .
Le paramètre actuel modifié revient à la valeur non modifiée lorsque l'unité est mise hors tension, puis redémarrée.	L'alimentation a été coupée avant l'enregistrement automatique du paramètre actuel.	Avant de mettre l'instrument hors tension, attendez au moins trois secondes après une opération de modification.
Impossible d'assigner l'unité à une console de mixage numérique de la série CL à l'aide de Dante Controller.	Le réglage Fs de la console de la série CL s est de 48 kHz et celui de cette unité est de 96 kHz.	Dans Dante Controller ou sur cette unité, réglez la fréquence d'échantillonnage de manière à ce qu'elle corresponde à celle de la console de série CL.
Lorsque vous exécutez Clear Config (Effacer la configuration) dans Dante Controller, le fonctionnement devient instable.	En cas d'exécution de Clear Config, l'unité ne fonctionne pas correctement tant qu'elle n'est pas redémarrée.	Si vous avez exécuté Clear Config, vous devez redémarrer à l'aide d'une des méthodes suivantes. - Si vous exécutez Clear Config dans Dante Controller, cochez la case [Reboot]. - Après avoir exécuté Clear Config, mettez l'unité hors tension puis à nouveau sous tension. - Après avoir exécuté Clear Config, exécutez UTILITY > REBOOT à partir de l'écran de cette unité.

## 13.6. Caractéristiques techniques générales

		PC412-D	PC406-D	PC412-DI	PC406-DI
Puissance de sortie 1 kHz, sans écrêtage, bruit en créneaux 20 ms, tous les canaux alimentés	16 Ω	600 W × 4	300 W × 4	600 W × 4	300 W × 4
	8 Ω	1 200 W × 4	600 W × 4	1 200 W × 4	600 W × 4
	4 Ω	1 900 W × 4	900 W × 4	1 900 W × 4	900 W × 4
	2 Ω	2 500 W × 4	1 300 W × 4	2 500 W × 4	1 300 W × 4
	8 Ω (mode BRIDGE)	3 800 W × 2	1 800 W × 2	3 800 W × 2	1 800 W × 2
	4 Ω (mode BRIDGE)	5 000 W × 2	2 600 W × 2	5 000 W × 2	2 600 W × 2
	Hi-Z (mode 70 V)	-	-	1 200 W × 4	600 W × 4
	Hi-Z (mode 100 V)	-	-	1 200 W × 4	600 W × 4
Type d'amplificateur (circuits de sortie)		Classe D, sortie asymétrique			
THD+N	8 Ω, 1 kHz, 10 W, tous les canaux alimentés	0,01 %			
	4 Ω, 1 kHz, mi- puissance, tous les canaux alimentés	0,1 %			
	100 V/70 V, 1 kHz, 10 W, tous les canaux alimentés	-	-	0,01 %	
	100 V/70 V, 1 kHz, mi- puissance, tous les canaux alimentés	-	-	0,1 %	
Réponse en fréquence	8 Ω, 1 W, 20 Hz à 20 kHz (HPF THRU)	+0,5, -1,5 dB			
Diaphonie	8 Ω, 1 kHz, mi- puissance, entrée à 150 Ω shuntée, pondéré A	≤ -60 dB			
Rapport signal/bruit	8 Ω, gain setting = 32 dB, pondéré A	112 dB	109 dB	112 dB	109 dB

		PC412-D	PC406-D	PC412-DI	PC406-DI
Gain de tension/sensibilité	8 Ω Volume max	32,0 dB/+10,0 dB u (Réglage du gain : 32 dB), 26,0 dB/+16,0 dB u (Réglage du gain : 26 dB), 38,0 dB/+4,0 dBu (Réglage de la sensibilité d'entrée : +4 dBu), 28,0 dB/+14,0 dB u (Réglage de la sensibilité d'entrée : +14 dBu)	32,0 dB/+7,0 dBu (Réglage du gain : 32 dB), 26,0 dB/+13,0 dB u (Réglage du gain : 26 dB), 35,0 dB/+4,0 dBu (Réglage de la sensibilité d'entrée : +4 dBu), 25,0 dB/+14,0 dB u (Réglage de la sensibilité d'entrée : +14 dBu)	32,0 dB/+10,0 dB u (Réglage du gain : 32 dB), 26,0 dB/+16,0 dB u (Réglage du gain : 26 dB), 38,0 dB/+4,0 dBu (Réglage de la sensibilité d'entrée : +4 dBu), 28,0 dB/+14,0 dB u (Réglage de la sensibilité d'entrée : +14 dBu)	32,0 dB/+7,0 dBu (Réglage du gain : 32 dB), 26,0 dB/+13,0 dB u (Réglage du gain : 26 dB), 35,0 dB/+4,0 dBu (Réglage de la sensibilité d'entrée : +4 dBu), 25,0 dB/+14,0 dB u (Réglage de la sensibilité d'entrée : +14 dBu)
	Hi-Z Mode 100 V, Volume max	-	-	32,0 dB/+10,2 dB u (Réglage du gain : 32 dB), 26,0 dB/+16,2 dB u (Réglage du gain : 26 dB), 38,2 dB/+4,0 dBu (Réglage de la sensibilité d'entrée : +4 dBu), 28,2 dB/+14,0 dB u (Réglage de la sensibilité d'entrée : +14 dBu)	32,0 dB/+10,2 dB u (Réglage du gain : 32 dB), 26,0 dB/+16,2 dB u (Réglage du gain : 26 dB), 38,2 dB/+4,0 dBu (Réglage de la sensibilité d'entrée : +4 dBu), 28,2 dB/+14,0 dB u (Réglage de la sensibilité d'entrée : +14 dBu)
	Hi-Z Mode 70 V, Volume max	-	-	32,0 dB/+7,2 dBu (Réglage du gain : 32 dB), 26,0 dB/+13,2 dB u (Réglage du gain : 26 dB), 35,2 dB/+4,0 dBu (Réglage de la sensibilité d'entrée : +4 dBu), 25,2 dB/+14,0 dB u (Réglage de la sensibilité d'entrée : +14 dBu)	32,0 dB/+7,2 dBu (Réglage du gain : 32 dB), 26,0 dB/+13,2 dB u (Réglage du gain : 26 dB), 35,2 dB/+4,0 dBu (Réglage de la sensibilité d'entrée : +4 dBu), 25,2 dB/+14,0 dB u (Réglage de la sensibilité d'entrée : +14 dBu)
Protection de la charge	Activation/désactivation de l'interrupteur d'alimentation	Assourdissement de la sortie			
	Protection de la tension de sortie	Limiteur de surtension, configurable par l'utilisateur à l'aide du wattage et de la présélection du haut-parleur			
	Panne de courant continu'	Coupure de l'alimentation (NON restaurée automatiquement)			

		PC412-D	PC406-D	PC412-DI	PC406-DI
Protection de l'amplificateur	Thermique	Limiteur de sortie (restauré automatiquement) → Assourdissement de la sortie (restauré automatiquement)			
	Surintensité	Assourdissement de la sortie (restauré automatiquement)			
	Surtension	Limiteur de sortie (restauré automatiquement)			
	Limiteur de puissance intégré	Limiteur de sortie (restauré automatiquement)			
Protection de l'alimentation	Thermique	Limiteur de sortie (restauré automatiquement) → Coupure de l'alimentation			
	Surtension	Coupure de l'alimentation			
	Surintensité	Coupure de l'alimentation			
Refroidissement		Ventilateur à vitesse variable de 3 x 7 pas, flux d'air avant/arrière			
Tension d'entrée maximale		+28 dBu	+25 dBu	+28 dBu	+28 dBu
Impédance d'entrée		20 kΩ (symétrique)			
Fréquence d'échantillonnage		96 kHz			
Convertisseurs A/N, N/A		A/N : linéaire 24 bits N/A : linéaire 24 bits			
Interface Dante interface	Nombre de canaux	16 IN avec redondance Dante, 16 OUT			
	Fréquence d'échantillonnage	96/88,2/48/44,1 kHz			
	Latence Dante	0,25/0,5/1/2/5 ms			
	Profondeur en bits	32/24 bits			
Traitement des signaux		Console de mixage à matrice d'entrées 20 x 8 Room EQ : égaliseur IIR à 16 bandes Room Delay : 0-1 000 ms Speaker Processor : X-Over(IIR/FIR*), PEQ(IIR/FIR à 16 bandes*), Delay, Peak Limiter, RMS Limiter *Configuration uniquement par le rappel d'une présélection de haut-parleur			
Latence	Entrée analogique vers les haut-parleurs	1,5 ms			
	Entrée Dante vers les haut-parleurs (Configuration de latence Dante = 0,25 ms)	1,8 ms (fs=96 kHz) 1,9 ms (fs = 88,2 kHz) 2,5 ms (fs = 48 kHz) 2,7 ms (fs = 44,1 kHz)			
Présélection de l'amplificateur		32 présélections utilisateur, 5 présélections d'usine			
Présélection de haut-parleur		Présélections d'usine pour les haut-parleurs passifs de Yamaha			

		PC412-D	PC406-D	PC412-DI	PC406-DI
Connecteurs	Entrée analogique	XLR-3-31 x 4		Euroblock 6 broches x 2 (entrée symétrique à 4 canaux)	
	Interface Dante	etherCON x 2 (Redondant/En guirlande)		RJ45 x 2 (Redondant/En guirlande)	
	Haut-parleurs	Neutrik speakON NL4 x 4		Euroblock 7,62 mm 8 broches x 1	
	Commandes	RJ45 x 1			
	Distant, sortie défaillante	Euroblock 8 broches (mini) x 2 (GPI x 4, GPO x 6, + 5 V x 2)			
	Entrée secteur	Prise secteur CA (powerCON 20 A) x 1			
Commandes	Panneau avant	Interrupteur d'alimentation, encodeur rotatif avec touche de fonction et 8 touches pour la commande de l'IUG Fonction de verrouillage des opérations (verrouillage complet ou verrouillage excepté le volume et l'assourdissement)			
	Écran	128 x 64 pixels, monochrome avec réglage de la luminosité Fonction de désactivation automatique de l'écran			
Voyants		Alimentation (vert) x 1 État des canaux x 4 : signal (vert) Limite (jaune) Protection/Assourdissement (rouge) Fonction de désactivation automatique des voyants et de variateur (à l'exception du voyant d'alimentation)			
Alimentation secteur	Tension *1	100 V-240 V 50 Hz/60 Hz			
Consommation d'énergie	1/8 puissance MAX, 2 Ω, bruit rose sur tous les canaux	1 850 W	1 050 W	1 850 W	1 100 W
	Inactif	190 W	165 W	190 W	190 W
	Veille	120 V/ 9 W 230 V/12 W			
Température de fonctionnement		0 à +40 degrés			
Température de stockage		-20 à +60 degrés			
Dimensions (L x H x P)		480 x 88 x 528 mm			
Poids (avec grille et poignées)		16,0 kg	15,6 kg	16,0 kg	15,9 kg

\*1 Il a été confirmé que l'unité fonctionne avec une variation de tension de  $\pm 10\%$  par rapport à la tension d'alimentation nominale.



#### AVIS

- Pour mesurer la sortie de l'amplificateur, utilisez un dispositif de mesure qui prend en charge l'entrée de balance.
- Une connexion incorrecte ne fournit pas de raccordement approprié à la terre, ce qui entraîne le dysfonctionnement de l'amplificateur ou du dispositif de mesure.

Les explications fournies dans le présent document reposent sur les caractéristiques techniques les plus récentes à la date de publication. Il est possible de télécharger la dernière version sur le site Web de Yamaha.

## 13.7. Appel de courant

### PC412-D/PC412-DI

Caractéristiques techniques de l'alimentation (bruit rose (PINK NOISE), 100 V/50 Hz secteur)

MODE		Courant de ligne (A)	Consommation d'énergie (W)	Watts dissipés (W)	Dissipation thermique (Btu/h)	Dissipation thermique (kcal/h)
Veille	-	0,2	8	8	2	7
Inactif	-	2,0	184	184	40	158
Sommeil	tous les canaux	1,2	99	99	22	85
1/8 puissance de sortie	16 ohms/canal	5,6	529	229	50	197
	8 ohms/canal	9,0	888	288	62	248
	4 ohms/canal	14,0	1 418	468	101	402
	2 ohms/canal	18,7	1 850	600	130	516
	100 V (8 Ω)	9,0	888	288	62	248
	70,7 V (4 Ω)	9,4	932	332	72	286
1/3 puissance de sortie	16 ohms/canal	11,3	1 125	325	70	280
	8 ohms/canal	20,6	2 033	433	94	372
	4 ohms/canal	33,9	3 387	854	185	734
	2 ohms/canal	45,7	4 518	1 185	257	1 019
	100 V (8 Ω)	20,6	2 033	433	94	372
	70,7 V (4 Ω)	22,2	2 226	626	136	538

Bruit rose du signal de test, largeur de bande limitée 22 Hz à 22 kHz

Tous les canaux alimentés, 1 BTU = 1 055,06 J = 0,252 kcal (W) × 86 = cal

**PC412-D/PC412-DI**

Caractéristiques techniques de l'alimentation (bruit rose (PINK NOISE), 120 V/60 Hz secteur)

MODE		Courant de ligne (A)	Consommation d'énergie (W)	Watts dissipés (W)	Dissipation thermique (Btu/h)	Dissipation thermique (kcal/h)
Veille	-	0,2	8	8	2	7
Inactif	-	1,7	180	180	39	155
Sommeil	tous les canaux	1,0	97	97	21	84
1/8 puissance de sortie	16 ohms/canal	4,6	521	221	48	190
	8 ohms/canal	7,7	890	290	63	249
	4 ohms/canal	11,4	1 382	432	94	372
	2 ohms/canal	14,9	1 805	555	120	477
	100 V (8 Ω)	7,7	890	290	63	249
	70,7 V (4 Ω)	8,1	941	341	74	293
1/3 puissance de sortie	16 ohms/canal	9,5	1 124	324	70	279
	8 ohms/canal	17,3	2 088	488	106	420
	4 ohms/canal	27,6	3 318	785	170	675
	2 ohms/canal	36,8	4 385	1 052	228	904
	100 V (8 Ω)	17,3	2 088	488	106	420
	70,7 V (4 Ω)	18,3	2 196	596	129	513

Bruit rose du signal de test, largeur de bande limitée 22 Hz à 22 kHz

Tous les canaux alimentés, 1 BTU = 1 055,06 J = 0,252 kcal (W) × 86 = cal



**PC412-D/PC412-DI**

Caractéristiques techniques de l'alimentation (bruit rose (PINK NOISE), 230 V/50 Hz secteur)

MODE		Courant de ligne (A)	Consommation d'énergie (W)	Watts dissipés (W)	Dissipation thermique (Btu/h)	Dissipation thermique (kcal/h)
Veille	-	0,3	12	12	2	10
Inactif	-	1,1	177	177	38	152
Sommeil	tous les canaux	0,7	96	96	21	83
1/8 puissance de sortie	16 ohms/canal	2,6	519	219	47	188
	8 ohms/canal	4,3	916	316	68	272
	4 ohms/canal	6,3	1 351	401	87	345
	2 ohms/canal	8,0	1 773	523	113	450
	100 V (8 Ω)	4,3	916	316	68	272
	70,7 V (4 Ω)	4,5	938	338	73	291
1/3 puissance de sortie	16 ohms/canal	5,1	1 115	315	68	271
	8 ohms/canal	9,0	2 053	453	98	390
	4 ohms/canal	14,1	3 215	682	148	586
	2 ohms/canal	18,8	4 272	939	203	807
	100 V (8 Ω)	9,0	2 053	453	98	390
	70,7 V (4 Ω)	9,5	2 178	578	125	497

**PC406-D**

Caractéristiques techniques de l'alimentation (bruit rose (PINK NOISE), 100 V/50 Hz secteur)

MODE		Courant de ligne (A)	Consommation d'énergie (W)	Watts dissipés (W)	Dissipation thermique (Btu/h)	Dissipation thermique (kcal/h)
Veille	-	0,2	8	8	2	7
Inactif	-	1,8	160	160	35	137
Sommeil	tous les canaux	1,1	93	93	20	80
1/8 puissance de sortie	16 ohms/canal	3,7	334	184	40	158
	8 ohms/canal	5,4	515	215	47	185
	4 ohms/canal	7,7	734	284	62	244
	2 ohms/canal	10,8	1 054	404	88	347
1/3 puissance de sortie	16 ohms/canal	6,6	632	232	50	200
	8 ohms/canal	11,3	1 124	324	70	279
	4 ohms/canal	16,5	1 657	457	99	393
	2 ohms/canal	23,9	2 400	667	144	573

Bruit rose du signal de test, largeur de bande limitée 22 Hz à 22 kHz

Tous les canaux alimentés, 1 BTU = 1 055,06 J = 0,252 kcal (W) × 86 = cal

**PC406-D**

Caractéristiques techniques de l'alimentation (bruit rose (PINK NOISE), 120 V/60 Hz secteur)

MODE		Courant de ligne (A)	Consommation d'énergie (W)	Watts dissipés (W)	Dissipation thermique (Btu/h)	Dissipation thermique (kcal/h)
Veille	-	0,2	8	8	2	7
Inactif	-	1,5	160	160	35	138
Sommeil	tous les canaux	1,0	93	93	20	80
1/8 puissance de sortie	16 ohms/canal	2,9	330	180	39	155
	8 ohms/canal	4,5	511	211	46	181
	4 ohms/canal	6,3	730	280	61	241
	2 ohms/canal	8,5	1 030	380	82	327
1/3 puissance de sortie	16 ohms/canal	5,5	620	220	48	189
	8 ohms/canal	9,2	1 103	303	66	261
	4 ohms/canal	13,3	1 628	428	93	368
	2 ohms/canal	20,3	2 355	622	135	535

**PC406-D**

Caractéristiques techniques de l'alimentation (bruit rose (PINK NOISE), 230 V/50 Hz secteur)

MODE		Courant de ligne (A)	Consommation d'énergie (W)	Watts dissipés (W)	Dissipation thermique (Btu/h)	Dissipation thermique (kcal/h)
Veille	-	0,3	11	11	2	10
Inactif	-	1,0	158	158	34	136
Sommeil	tous les canaux	0,7	94	94	20	81
1/8 puissance de sortie	16 ohms/canal	1,7	311	161	35	138
	8 ohms/canal	2,5	478	178	39	153
	4 ohms/canal	3,5	698	248	54	213
	2 ohms/canal	4,7	1 011	361	78	310
1/3 puissance de sortie	16 ohms/canal	3,0	596	196	42	169
	8 ohms/canal	5,1	1 107	307	67	264
	4 ohms/canal	7,3	1 567	367	80	316
	2 ohms/canal	10,3	2 310	577	125	496

Bruit rose du signal de test, largeur de bande limitée 22 Hz à 22 kHz

Tous les canaux alimentés, 1 BTU = 1 055,06 J = 0,252 kcal (W) × 86 = cal

**PC406-DI**

Caractéristiques techniques de l'alimentation (bruit rose (PINK NOISE), 100 V/50 Hz secteur)

MODE		Courant de ligne (A)	Consommation d'énergie (W)	Watts dissipés (W)	Dissipation thermique (Btu/h)	Dissipation thermique (kcal/h)
Veille	-	0,2	9	9	2	7
Inactif	-	1,9	178	178	39	153
Sommeil	tous les canaux	1,2	95	95	21	81
1/8 puissance de sortie	16 ohms/canal	3,7	369	219	47	188
	8 ohms/canal	5,8	537	237	51	204
	4 ohms/canal	7,8	791	341	74	293
	2 ohms/canal	10,5	1 080	430	93	370
	100 V (16 Ω)	5,5	528	228	49	196
	70,7 V (8 Ω)	5,8	537	237	51	204
1/3 puissance de sortie	16 ohms/canal	6,4	637	237	51	204
	8 ohms/canal	11,5	1 149	349	76	300
	4 ohms/canal	17,2	1 697	497	108	427
	2 ohms/canal	25,0	2 488	755	164	649
	100 V (16 Ω)	11,7	1 164	364	79	313
	70,7 V (8 Ω)	11,5	1 149	349	76	300

Bruit rose du signal de test, largeur de bande limitée 22 Hz à 22 kHz

Tous les canaux alimentés, 1 BTU = 1 055,06 J = 0,252 kcal (W) × 86 = cal

**PC406-DI**

Caractéristiques techniques de l'alimentation (bruit rose (PINK NOISE), 120 V/60 Hz secteur)

MODE		Courant de ligne (A)	Consommation d'énergie (W)	Watts dissipés (W)	Dissipation thermique (Btu/h)	Dissipation thermique (kcal/h)
Veille	-	0,2	8	8	2	7
Inactif	-	1,6	176	176	38	151
Sommeil	tous les canaux	1,0	94	94	20	81
1/8 puissance de sortie	16 ohms/canal	3,0	350	200	43	172
	8 ohms/canal	4,7	534	234	51	201
	4 ohms/canal	6,5	754	304	66	261
	2 ohms/canal	8,8	1 034	384	83	330
	100 V (16 Ω)	4,6	524	224	49	193
	70,7 V (8 Ω)	4,7	534	234	51	201
1/3 puissance de sortie	16 ohms/canal	5,8	640	240	52	206
	8 ohms/canal	9,9	1 140	340	74	292
	4 ohms/canal	13,9	1 664	464	101	399
	2 ohms/canal	20,7	2 456	723	157	621
	100 V (16 Ω)	9,4	1 107	307	67	264
	70,7 V (8 Ω)	9,9	1 140	340	74	292

Bruit rose du signal de test, largeur de bande limitée 22 Hz à 22 kHz

Tous les canaux alimentés, 1 BTU = 1 055,06 J = 0,252 kcal (W) × 86 = cal

**PC406-DI**

Caractéristiques techniques de l'alimentation (bruit rose (PINK NOISE), 230 V/50 Hz secteur)


MODE		Courant de ligne (A)	Consommation d'énergie (W)	Watts dissipés (W)	Dissipation thermique (Btu/h)	Dissipation thermique (kcal/h)
Veille	-	0,3	11	11	2	10
Inactif	-	1,1	172	172	37	148
Sommeil	tous les canaux	0,7	93	93	20	80
1/8 puissance de sortie	16 ohms/canal	1,9	339	189	41	163
	8 ohms/canal	2,6	519	219	47	188
	4 ohms/canal	3,7	751	301	65	259
	2 ohms/canal	4,8	1 008	358	78	308
	100 V (16 Ω)	2,6	512	212	46	182
	70,7 V (8 Ω)	2,6	519	219	47	188
1/3 puissance de sortie	16 ohms/canal	3,2	624	224	49	193
	8 ohms/canal	5,1	1 126	326	71	280
	4 ohms/canal	7,8	1 616	416	90	358
	2 ohms/canal	10,4	2 345	612	133	526
	100 V (16 Ω)	5,3	1 121	321	70	276
	70,7 V (8 Ω)	5,1	1 126	326	71	280

Bruit rose du signal de test, largeur de bande limitée 22 Hz à 22 kHz

Tous les canaux alimentés, 1 BTU = 1 055,06 J = 0,252 kcal (W) × 86 = cal

## 13.8. Dimensions

Unité : mm



## 13.9. Schéma fonctionnel

[https://manual.yamaha.com/pa/rt/power\\_amps/pc-d\\_di/block\\_diagram/](https://manual.yamaha.com/pa/rt/power_amps/pc-d_di/block_diagram/)

© 2019 Yamaha Corporation  
Published 11/2024  
YJ-E0